

# Recipe Menu

公式サイトで  
レシピ  
公開中!



ぜんざい



親子丼



ミネストローネ



冷しゃぶ



杏仁豆腐



温玉のせぶっかけうどん

## Collar variation



WH(ホワイト)  
4944370033878



MO(モカ)  
4944370033892



CK(コーラルピンク)  
4944370033885

## Set list



すぐに試せる  
レシピブック  
付き

## Specification

品番	PR-SK022
品名	ガラスディッシュケトル 楽しく使えるレシピブック付
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(約)	1000W
寸法(約)	155×210×210mm
重量(約)	834g
容量(約)	1.5L
カップ寸法(約)	φ93mm
材質	本体:ガラス・ステンレス・PP・ABS・シリコン、本体用アタッチメント:PP・ステンレス・シリコン、本体用ふた:PP・ステンレス、電源プレート:PP・PC・ABS、カップ:ガラス・シリコン、カップ用アタッチメント:PP・シリコン、カップ用ふた:PP・ステンレス・シリコン、ティーネット:ステンレス
電源コード(約)	0.9m
温度(約)	40-100℃
耐熱温度(約)	本体ガラス部分・カップ:500℃ (冷やした状態から一気に温めるときは150℃まで)
保温装置	あり
オフタイマー	3時間
セット内容	本体、電源プレート、本体用アタッチメント、本体用ふた、カップ、カップ用アタッチメント、カップ用ふた、ティーネット、レシピブック、説明書(保証書付)

A-7800-4

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。  
※製品と印刷物では若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。  
※重量・製品サイズは本体のみのものです。

お問い合わせ先

発売元:株式会社阪和 [www.b-grow.com](http://www.b-grow.com)

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

カスタマーサポートセンター TEL:0570-080856 (10:00~17:00/土日祝祭休業日を除く)



Follow Me!

公式インスタグラム  
@lifeonproducts



動画でCHECK!

<https://www.youtube.com/watch?v=aLEcjB0u-14>

Chef de  
PRISMATE

PR-SK022

# Glass dish kettle

ガラスディッシュケトル -楽しく使えるレシピブック付-



レシピ公開中!

Chef de  
PRISMATE



[www.b-grow.com/primate\\_recipe/](http://www.b-grow.com/primate_recipe/)

# 放っておくだけ！ケトルで本格クッキング！

パパッとお湯を沸かしたいときも、じっくりスープを作りたいときも、チーズフォンデュパーティーだって、このスタイリッシュなガラスのケトルにすべてお任せ。あなたの生活に寄り添って、食卓をもっと便利にもっと楽しく彩ります。

口が広いので  
お手入れがしやすい！

## \\ レシピ広がる 豊富なセット♪ //

ゆで卵など



■ ボイルセット

ロイヤルミルクティーなど



■ ティーネットセット

チーズフォンデュなど



■ ガラスカップセット

ボタン1つで簡単操作！毎回のタイマー設定や温度管理は一切不要！

### ■ 100°C KEEP TIMERボタン

BOILボタンを1回押したときに使えるボタン

- ・ 1 push  
100°C ⇒ 70°C & 3hours ⇒ OFF
- ・ 2 push (煮出しミルクティーなど)  
100°C & 5min ⇒ 70°C & 3hours ⇒ OFF
- ・ 3 push (煮出汁など)  
100°C & 10min ⇒ 70°C & 3hours ⇒ OFF
- ・ 4 push  
100°C & 15min ⇒ 70°C & 3hours ⇒ OFF
- ・ 5 push (レイボスティーなど)  
100°C & 20min ⇒ 70°C & 3hours ⇒ OFF
- ・ 6 push (マイタケ茶など)  
100°C & 30min ⇒ 70°C & 3hours ⇒ OFF

### ■ EGGボタン

- ・ 1 push (ゆで卵など)  
常温 ⇒ 100°C & 10min ⇒ OFF
- ・ 2 push (温泉卵など)  
常温 ⇒ 65°C & 30min ⇒ OFF

### ■ FONDUEボタン

- ・ 1 push (チーズフォンデュなど)  
常温 ⇒ 100°C & 3hours ⇒ OFF
- ・ 2 push (チョコレートフォンデュなど)  
常温 ⇒ 60°C ⇒ 40°C & 3 hours ⇒ OFF

### ■ MILKボタン

- ・ 1 push (ローストビーフ、ホットワイン、ホットミルクなど)  
常温 ⇒ 60°C & 3hours ⇒ OFF
- ・ 2 push (ベビーミルクなど)  
常温 ⇒ 100°C ⇒ 75°C & 3hours ⇒ OFF

### ■ ON OFFボタン

- ・ 1 push ON
- ・ 2 push OFF

### ■ BOILボタン

- ・ 1 push  
常温 ⇒ 100°C ⇒ OFF
- ※ 100°Cに達する前にTIMERボタンを押すと100°Cキープの時間が設定されます。
- ・ 2 push  
常温 ⇒ 100°C & 3min ⇒ 70°C & 3hours ⇒ OFF

※表示の温度はおよその温度です。

中が見えるので  
調理の様子を  
見て楽しい！

PRISMATE®

