


PRISMATE
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PR-F038

取扱説明書

コードレスミニリビングファン
モバイルバッテリー機能付



警告

リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60℃です。
炎天下や夏場の車内など、
高温になる場所に放置しないでください。

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ・特徴	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～4ページ
	ご使用上のご注意	5ページ
使い方	ご使用方法	5～6ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	7ページ
困ったときは	故障かな？	7ページ
	アフター販売	7ページ
	アフターサービス	8ページ
	カスタマーサポートセンター	8ページ
	仕様	9ページ
	保証書	裏表紙

特徴

●1年中活躍

上下95°の角度調節可能なので、プライベートスペースなどでは空気を循環させるサーキュレーターとしても1年中ご利用いただけます。

●リズム・自動首振り機能搭載

リズム・自動首振り運転などのとっても便利な機能付き。
デスクリビングファンとしてはもちろん、部屋干しのお手伝いにもおすすめ。
小さくて賢い優れものです。

●自動オフタイマー

自動オフタイマーが内蔵されているので、7時間で電源OFFに。切り忘れても安心です。

●充電式でコードレス

充電式でコードレス。さらにコンパクトサイズなので置く場所を選ばず、収納や移動にも便利。
家中どこにでもこれ1台です。

●省エネDCモーター


充電式でも十分な風力の秘密はDCモーター。省エネながらも強力な風を生み出します。

●2mのロングUSBコード


リビングでも使い勝手の良い2mのロングコードを付属。

各部名称

本体正面



本体背面



マイクロUSB
端子差込口

ベース

USB端子差込口

電源/風量/首振りスイッチ

LEDの色

風量LED




充電/首振りLED



	充電/首振りLED	風量LED
充電中	赤に点灯	消灯
充電しながらファン稼働中	赤に点灯	該当の風量が白に点灯
充電しながら首振り稼働中	赤と白に点灯	該当の風量が白に点灯
コードレスで稼働中	消灯	該当の風量が白に点灯
バッテリー低下時	赤に点灯	該当の風量が白に点灯
充電完了(稼働中)	消灯	該当の風量が白に点灯

USBコード





警告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は
禁止を示します。



このような表示は
強制を示します。

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

USBコードを傷つけないでください。



禁止

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

電源は付属のUSBコードをご使用ください。



強制

火災・感電の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

幼児の手の届くところでの使用はおやめください。



禁止

指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

電流は交流100Vのコンセントをご使用ください。



強制

火災・感電の原因となります。

濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。



禁止

感電してケガをするおそれがあります。

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因になります。

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。



強制

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。



禁止

感電やショートのおそれがあります。

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行なってください。



プラグを抜く

感電やケガをするおそれがあります。

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。



強制

充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。

⚠ 注意

不安定な場所に設置しないでください。



設置禁止

転倒するとケガや故障の原因になります。

USBプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因になります。

強い衝撃を与えないでください。



強制

感電・故障・破損によるケガの原因になります。

USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。



禁止

USBコードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。

ご使用上のご注意

⚠ 注意

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。



設置禁止

カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ろガードがふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

設置場所に関して



強制

クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。(ゴム汚染)このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



禁止

ケガや故障の原因になります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

ペットなどの動物を近づけないでください。



禁止

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因になります。

暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。



禁止

故障・発火の原因になります。

充電時間に関して



強制

バッテリー残量が0の時にUSB電源で作動させる時は、バッテリー保護回路が作動して動作が不安定になる為、1時間程度充電してから電源を入れてください。

ご使用方法




禁止

- ・前ガードを外した状態で使用しないでください。
- ・ご使用中は前ガードを外さないでください。
- ・回転中の羽根に指を入れないでください。

1. 付属のUSBコードを使いパソコンなどから充電してください。

充電中は充電/首振りLEDが赤色に点灯します。充電が完了すると、LEDが消灯します。




ご使用方法

- 2.電源/風量調節/首振りスイッチを押すと風量LEDが白色に、
充電/首振りLEDが白色に点灯し、下記の順にファンが稼動します。

- 1回押し 弱の風量で約5秒ごとのリズムモードに切り替わります。
- 2回押し 弱の風量で稼動します。
- 3回押し 中の風量で稼動します。
- 4回押し 強の風量で稼動します。
- 5回押し 首振り及びファンが停止します。
※7時間のオートオフ機能が付いています。


- 3.稼働中に電源/風量調節/首振りスイッチを長押しすると
首振りLEDが点灯し、自動首振りがスタートします。
電源/風量調節スイッチをもう1度長押しすると
自動首振りが止まります。
※自動首振りは3時間のオートオフ機能が付いています。



他電子機器充電時(アウトプット)

- 1.USB端子を本体のUSB端子差込口に差し込んでください。
- 2.充電する電子機器にマイクロUSB端子を差し込むと、充電が開始されます。
- 3.充電が無くなると充電/首振りLEDが赤色に光ります。

※使用する電子機器の端子や電圧をご確認のうえで使用ください。



※携帯端末などの機種により、アウトプットOFF状態でも反応する場合がございますが、アウトプット機能は充電中のみご使用いただけます。

日常の点検・お手入れ



- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行なってください。
- ・お手入れの前に電源から切り離して動作させ、本機を完全に放電させてください。

お手入れ方法

やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	充電がされていませんか？	充電してください。
首振りしない	電源/風量調節/首振りスイッチを長押しせずに操作していませんか？	稼働中に電源/風量調節/首振りスイッチを長押ししてください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

アフター販売

品 番	品 名	価格(税別)
CS-H597	USBケーブル(2m)	800 円



PR-F054 A-580-12-3

ACアダプター

USB接続式 **580円**

サイズ 32×21×67mm
J A N 4944370035391

高出力充電対応機種などは、充電ができなかったり、充電時間が遅くなる場合があります。

すべてのUSB機器で動作保証するものではありません。

弊社カスタマーサポートセンター(7ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。送料は弊社サポートセンターまでお問い合わせください。本書の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。

アフターサービス



D.I.G-mania. ディグマニア

www.dig-mania.jp 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

カスタマーサポートセンター

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

WEB

▶ www.b-grow.com/support

阪和 カスタマーサポート

検索

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

TEL

▶ 0570-080856

受付時間

10:00~17:00

(土日祝、弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に…

7ページの「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

MAIL

ss@b-grow.com

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。
※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

発売元 **株式会社 阪和** www.b-grow.com

仕様

品番	PR-F038
品名	コードレスミニリビングファン モバイルバッテリー機能付
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、4000mAh
充電時間(約)	4時間
電源コード	USBコード:2m (タイプC)
羽根径(約)	5.7inch (約14.4cm)
風向調節	上下95°(手動)、左右90°
風量調節	3段階(弱・中・強)+リズム
連続使用可能時間(約)	7時間(弱)～4.5時間(強)
オートオフ(約)	7時間(首振りモードは3時間)
リズムモード	有
首振りモード	有(3時間で自動オフ)
寸法(約)	165×140×290mm
重量(約)	535g
材質	本体:ABS、アルミニウム、革、羽根:PP
セット内容	本体(リチウムイオンポリマー電池内蔵)、USBコード、説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。