

## 保証書 [持込修理]

品名	Cotton Block コットンブロック
品番	PR-SK004
*お買い上げ日	年月日
保証期間	お買い上げ日から本体1年間
*販売店	住所 店名 電話( ) -
*お客様	ご住所 □□□-□□□□ 電話( ) - お名前 様

※印欄に記入のない場合、無効となる場合がございます。必ず記入をご確認ください。  
もし、本書に記入がない場合は、お買い上げ店及び日付がわかるものを添付してください。

### 発売元

株式会社 阪和 HANWA Ltd.

〒550-0015

大阪市西区南堀江 1-12-19 四ツ橋スタービル 2F

PRISMATE®  
■■■■■


# PR-SK004

## 取扱説明書

保証書キリトリ線

# Cotton Block

コットンブロック



この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、  
誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

# もくじ

はじめに	特徴 各部名称 取扱い上のご注意 使用上のご注意とお願い 安全上のご注意 ご使用前の準備	1ページ 2ページ 3ページ 3ページ 4~5ページ 6ページ
使い方	組み立て方法 ご使用方法 レシピ	7ページ 8ページ 9ページ
お手入れ	お手入れ方法 保管のしかた	10ページ 10ページ
困ったときは	故障かな?	11ページ
	アフター販売 アフターサービス カスタマーサポートセンター 仕様 保証書	11ページ 12ページ 12ページ 13ページ 裏表紙

## 特徴

### ●嬉しいセット

付属の砂糖を入れるスプーンと、綿菓子を作るためのスティックを使って、すぐにお楽しみいただけます。

### ●役立つスタンド付

スティックをさして綿菓子を置いておくことができるスタンド付。パーティーなどのシーンで役立ちます。

### ●すっきり収納

収納時は電源コードをスタンド内に入れてすっきりと片付けることができます。

## 保証書 キ リ ト リ 線

## 保証修理規定

- 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料修理を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。
- 無料保証をご依頼になる場合は、持込み修理となります。窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。

- 本書の提示がない場合。
- 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤り、お客様またはお買上いげ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。
- 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 付属品の破損は保証対象外となっております。

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内に限り有効です。

- This warranty is valid only in Japan.
- 販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
  - 修理後の同一箇所の修理は、修理日より1年間の保証となります。
  - 商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。


## 修理メモ

# 仕様

品番	PR-SK004
品名	コットンブロック
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力(約)	94W
寸法(約)	270×270×190mm
重量(約)	1,080g
材質	本体・スタンド:ABS・PC・PP・PE、スティック:ABS、スプーン:PP
電源コード(約)	1.5m
連続使用可能時間(約)	15分
セット内容	本体、スタンド、カバー、受け皿、スティック×6本、スプーン、説明書(保証書、レシピ付)
※注意事項	ザラメもしくはグラニュー糖をご使用ください。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

# 各部名称



## 取扱い上のご注意

- 使用後はよく洗って乾燥させてください。  
カビ・サビ・故障の原因となります。
- 酸性又はアルカリ性のものの使用は避けてください。  
腐食や変質の原因となります。
- 急激な衝撃を与えたたり、空だきをした場合に水等をかけて急冷しないでください。  
故障、製品のゆがみ、ヤけど、ケガ、思わぬ事故の原因となります。

## 使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。  
変形・変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。  
転倒による本体の破損・故障の原因となります。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●修理をお申し付けされるとき

#### [保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

#### [保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。  
補修用性能部品の保有期間は生産終了後の3年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

- ▶ <http://www.b-grow.com/support/>
- ▶ 阪和 カスタマーサポート

### MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

- ▶ [ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

- ▶ **0570-080856**

受付時間 **10:00~17:00**  
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

**発売元 株式会社 阪和**

<カスタマーサポートセンター>  
〒578-0901 大阪府東大阪市加納7-1-32

### 消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



暮らし育てるアイデア

**D.I.G-mania.**  
ディグマニア

- ▶ <http://www.dig-mania.jp>

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- 品名
- お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

## 故障かな?

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
	本体と受け皿がしっかりと固定されていますか？	本体の溝と受け皿のツメを合わせ、時計回りに受け皿を回して本体にしっかりと固定してください。
綿菓子が出ない	本体は十分に温まっていますか？	本体の電源スイッチをONにして、5分ほど本体を温めてからご使用してください。
ガタガタする	受け皿が本体にしっかりと固定されていますか？	受け皿を正しく取り付けてください。 →P7

## アフター販売

	品番	品名	価格(税別)
①	C S - E 4 1 1	ステイック×1	100 円
②	C S - G 1 4 0	計量スプーン	500 円

弊社カスタマーサポートセンター(12ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。

送料:900円(税別・手数料込)※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。

詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。上記の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。



①CS-E411  
スティック ×1



②CS-G140  
スプーン

## 安全上のご注意

(必ずお守りください)  
本製品は家庭用です。

### △警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

### △注意

誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

### 絵表示の例

このような表示は「禁止」を示します。

このような表示は「強制」を示します。

## △警 告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



発火したり、異常動作してケガをすることがあります。  
改造禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



ケガの原因となります。  
禁止

本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。  
禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。



感電してケガをすることがあります。  
禁止

電源コードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。  
禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。



電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。  
禁止

小さなお子様だけで使用しないでください。



故障・ケガ・感電の原因となります。  
禁止

カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。



火災・ケガの原因となります。  
禁止

用途以外の使い方をしないでください。



ケガ・故障・火災の原因となります。  
禁止

電子レンジでの使用はしないでください。



変形・故障・異臭・ケガの原因となります。  
禁止

落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。



ケガ・変形・火災の原因となります。  
禁止


電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  強制	使用中は本体から離れないでください。  ケガ・火災の原因となります。  強制
お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。  感電してケガをすることがあります。  強制	定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。  強制
異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。  強制	電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。  火災・感電の原因となります。  強制

## ⚠ 注意

不安定な場所では使用しないでください。  禁止	使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。  ケガ・やけど・転倒の原因となります。  禁止
食器洗浄機・食器乾燥機で洗浄しないでください。  禁止	火気の近くで使用しないでください。  変形・故障・ケガの原因となります。  禁止
使用中や使用後しばらくは高温になっているので本体加熱部に直接触れないでください。  禁止	必ず投入口・カバー・受け皿を本体にセットした状態で稼動させてください。  ケガ・やけどの原因となります。小さいお子様は特に気を付けてください。  強制

## お手入れ方法

※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
※本体の温度が十分に下がってからお手入れを行なってください。



受け皿・カバー・スティック・スプーン・スタンド・投入口


受け皿・カバー・スティック・スプーン・スタンド・投入口を食器用の中性洗剤で洗浄してください。



漂白剤、ベンジン、シンナーは使用しないでください。歯磨き粉、クレンザー、スチールたわしは使用しないでください。

## 本体のお手入れ

ご使用後は、最後の綿菓子が完全に出なくなるのを確認し、5~10分空回ししてから電源スイッチをOFFにしてください。  
約5秒後もう一度電源スイッチをONにし、綿菓子が出てこなければスイッチをOFFにして電源プラグを抜いてください。



本体の温度が十分に下がってから投入口を外し、ふきんできれいにふき掃除してください。  
汚れがひどいときはぬるま湯にひたしたやわらかい布をかたく絞って拭いた後に乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。



使用後しばらくは高温になっているので必ず温度が下がっていることを確認してからお手入れを行なってください。

## 保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。  
お子様の手の届くところには保管しないでください。

## レシピ

出来上がった綿菓子をお好みでドリンクやカップケーキなどにトッピングすればいつもとは違う特別なカフェタイムに。

### ■コーヒーと合わせて…

コップに牛乳を注いでおき、作った綿菓子をコップのフチにのせます。  
最後にコーヒーを綿菓子の上から注いでカフェオレとしてお召し上がりください。  
(ホットとアイス、どちらでもお召し上がりいただけます。)



### ■フルーツポンチと合わせて…

お好みの果物をコップに入れて、サイダーを注ぎます。  
その上に作った綿菓子をのせてお召し上がりください。



### ■ジュースと合わせて…

お好みのジュースをコップに注ぎます。  
その上に作った綿菓子をのせてお召し上がりください。

### ■パンケーキと合わせて…

パンケーキの上に作った綿菓子をのせて、上からお好みのシロップをかけてお召し上がりください。

### ■その他…

作った綿菓子にココアや抹茶粉末をかけたり、ドライフルーツやグミなどをトッピングすればオリジナルの綿菓子の完成です。

## ご使用前の準備


受け皿・カバー・スティック・投入口・スタンドを洗浄します。

食器用の中性洗剤で受け皿・カバー・スティック・投入口・スタンドを洗ってください。

※食器洗い機には入れないでください。


洗浄後は必ず乾いたタオル等で拭き、水滴を残さないようにしてください。

水洗いしないでください



本体

食器用の中性洗剤で  
洗ってください




投入口




カバー

受け皿



スティック  
スプーン



スタンド




漂白剤、ベンジン、シンナーは使用しないでください。  
歯磨き粉、クレンザー、金属製のたわしは使用しないでください。  
汚れや水分が残っているとサビやカビの原因となりますので  
十分に水気をとり、乾かしてください。

## 組み立て方法

※必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で組み立ててください。

- 1.本体に投入口を差し込み、固定ネジで  
しっかりととめます。


使用する際は本体からスタンドを  
外してご使用ください。



- 2.本体に受け皿とカバーを取り付けます。

本体の溝と受け皿のツメを合わせ、取り付けます。時計回りに受け皿を回して本体に  
しっかりと固定してください。

受け皿にカバーを取り付けたら完成です。




本商品は安全設計により、本体と受け皿がきちんと固定  
されていないと電源が入りません。  
必ず本体と受け皿がしっかりと固定されていることを確認して  
ご使用ください。

## ご使用方法

- 1.電源をONにして、本体を5分ほど温めます。

電源スイッチ




本体が十分に温まってないと綿  
菓子がうまく出来ない場合があります。

- 2.投入口に付属のスプーン1杯分のザラメを入れます。

付属のスプーン1杯のザラメで1本分の綿菓子が出来ます。

※1回のご使用につき、スプーン1杯ずつのザラメをご使用ください。

綿菓子が出てきたら、受け皿の内側を付属のスティックを手元で回しながら巻き取って  
ください。



ザラメ、グラニュー糖以外のご使用は  
おやめください。  
故障の原因となります。

ザラメを入れたら、1回分の綿菓子が出なくなるまで出し切るようにしてください。