

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。また、お客様にて改造または修理をされた商品に関してましては保証対象外となります。何卒ご了承ください。お客様にて修理された際の費用のご請求は一切お受けできません。

*通信販売などお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申し付けされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※往復送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ <http://www.b-grow.com/support/>

▶ 阪和 カスタマーサポート

消耗品・部品のご注文

下記ウェブサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ <http://www.b-grow.com/support/>

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ ss@b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

▶ 050-3505-7050

受付時間 10:00~17:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

専用取扱説明書

品番 BM-30F 品名 Berge(ベルゲ)



《必ずお読みください!》

重 要

本製品は100%完成車ではございませんのでお客様に調整等をお願いするございます。

お手数をおかけすることがございますがあらかじめご容赦くださいませ。(組み立て、ギア・ブレーキの調整等、その他)

また初めてのご乗車の前や日々のご乗車の前に、日常のお手入れ欄に記載されている点検項目を、必ずチェックしてくださいようお願いいたします。

製品の改良のために仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あしからずご了承くださいませ。また、お買い上げの車種によりましては、説明書と実物の部品の仕様、形状等が異なる場合がございます。

発売元

株式会社 阪和

〒556-0016 大阪市浪速区元町3-11-16


MEMO

アヘッドステムタイプのハンドルの調整方法

①最初にステム下部のアジャスターを六角レンチで緩めてください。


②ステムの角度をご調整ください。

③ハンドルバーの角度変化が少ない場合はステム左側のアジャスターを少し緩めると可動範囲が大きくなります。



④調整後はハンドルバーが確実に固定されるようにアジャスターをしっかりと締めこんでください。

※走行中にハンドルがぐらつかないようにしっかりとアジャスターをしめこんで確実にハンドルを固定してください。



もくじ

注意、日常のお手入れ、警告	1 ページ
各部名称	2 ページ
自転車の組み立て方法	3 ページ
ハンドルの組み立て	4 ページ
サドルの差し込み、固定	5 ページ
ペダルの取り付け	6 ページ
変速機の調整(リアディレーラー)	7~8 ページ
変速機の調整(フロントディレーラー)	9 ページ
フロントブレーキの調整(ディスクブレーキ)	10 ページ
アヘッドステムタイプのハンドルの調整方法	11 ページ
MEMO	12 ページ
アフターサービス	13 ページ
カスタマーサポートセンター	13 ページ

《必ずお読みください!》

この説明書の項目を十分にご確認ください。
別紙取扱説明書には自転車点検リストが付いていますので
日頃の点検、整備を行ない、安全走行をお願いいたします。

- 变速機、ブレーキ等に関しましては、工場出荷時点で調整を行なっておりますが、輸送中の振動等により、お客様ご自身での調整が必要になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
- ハンドル、ペダル等は必ず乗車の前にしっかりと固定されているか確認してください。
- ブレーキの点検はご乗車前に必ず行なってください。

その他の事項につきましても必ず説明書をよくお読みください。

日常のお手入れ

自転車のご使用に際しては、日常のお手入れ調整が必要になります。
ご乗車前には下記注意事項を参考に、各部の点検を行なってください。

- 各部の点検
 - ・ハンドルの固定
 - ・ペダルの固定
 - ・サドルの固定
 - ・変速機の調整
 - ・タイヤの空気
 - ・折りたたみ部の確認
 - ・ブレーキの効き具合
 - ・ワイヤーロックの注油
- 保管方法とお手入れ
 - ・保管は水、雨のかからない場所で行なってください。
 - ・場所の確保が困難な場合は、カバーを使用するなどしてなるべく水分を避けてください。
 - ・自転車を濡れたまま放置いたしますと、サビ、劣化の原因となります。水分を拭き取るなどして保管してください。
 - ・チェーンには定期的に注油を行なってください。
 - ・なお、リムやペダルの固定部分等には潤滑油の類は注油しないでください。部品の脱落、事故の原因となります。




日常の点検を怠りますと、思わぬ事故につながる可能性がございます。
乗車前点検や日々のメンテナンスは必ず十分に行なってください。

製品の改良のために仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あしからずご了承くださいませ。
また、お買い上げの車種によりましては、説明書と実物の部品の仕様、形状等が異なる場合がございます。

フロントブレーキの調整(ディスクブレーキ)

ブレーキパッドにディスクローターが当たる場合は下記方法で調整を行なってください。

調整方法





- ブレーキパッド調整ダイヤルを回します。
進行方向側に回すとブレーキキャリパーが左へ動き、手前に回すとブレーキキャリパーが右に動きます。
少しづつ回していく前輪を回転させてディスクローターがブレーキパッドに当たらない位置に調整してください。

変速機の調整(フロントディレーラー)



1.口一側の調整

フロントディレーラーを最小ギアに、リアディレーラーを最大ギアにしてから口一側調整ネジを回し、チェーンガイド内プレートとチェーンの隙間を0~0.5mmにセットしてください。



2.トップ側の調整


フロントディレーラーを最大ギアに、リアディレーラーを最小ギアにしてからトップ側調整ネジを回し、チェーンガイド外プレートとチェーンの隙間を0~0.5mmにセットしてください。



各部名称

警告

ブレーキワイヤーの取り回しなど下記写真をご確認ください。誤った取り回しをすると、ブレーキや変速機に負荷がかかり、走行に影響が出たり転倒したりするおそれがあります。



■セット内容


自転車本体、簡易工具、取扱説明書(保証書付)、専用組み立て説明書、白色LEDライト、ワイヤーロック、着脱式フェンダー

自転車の組立方法


梱包を開封し、自転車を組み立てます。本体を組み立てる時は指詰めなどに注意して、本書の説明にしたがい行ってください。

※レバーなどで固定する部分はしっかりときつくしてください。(事故や破損の原因となります。)


■ フレームの組み立て



①車体をまっすぐに伸ばします。




②レバー・ペダル部を垂直に上げ、クイックレバーを自転車前方へ水平に回転させます。




③レバー・ペダル部を垂直に下げ、折りたたみロックを固定します。
※クイックレバーは必ずきつくしてください。※きつくしまらない場合はAのネジをしめて調整してください。


■ フレームの折りたたみ



①レバー・ペダル部を垂直に上げ、車体の固定を解除します。




②クイックレバーを自転車後方へ水平に回転させ中央付近でレバーを上へ持ち上げ、前フレームと後フレームのロックを解除します。



③車体を折り曲げクイックレバーを戻し、折りたたみ完了です。

①トップ側の調整



トップアジャストボルト(H)と記されています)


トップ側の調整は変速機を操作し、リアディレーラーが車輪の一番外側のトップギアに来るようにしてから、調整を始めてください。

Hのネジをプラスドライバーで回し、ガイドブリーラーの中心とトップギアの外側が一直線上に並ぶように調整してください。


※トップ側へチェーンがはずれるときは、トップ調整ボルトをしめてください。



●後輪ギア部を後から見たイラスト



②ロー側の調整




ローアジャストボルト(L)と記されています)

変速機を操作し、リアディレーラーが後車輪の一番内側のローギア(軽いギア)にくるようにしてから調整を始めてください。

Lのネジをプラスドライバーで回し、ガイドブリーラーの中心とローギアの中心が一直線上に並ぶように調整してください。


※ロー側へチェーンがはずれるときはロー調整ボルトをしめてください。

●後輪ギア部を後から見たイラスト




変速機の調整(リアディレーラー)

変速機の調整は工場出荷時に行なわれておりますが、お客様自身による調整が必要になる場合がございます。
なお、変速機の調整は保証・サポートの対象外となります。あらかじめご了承ください。




※車種により変速機の形状が異なります。①一番外側の小さいギアを6段目
こちらは一例です。
②一番内側の大きいギアを1段目
とします。※6段変速の場合




強制 ディレーラーの調整は必ずクランクを回しながら行なってください。
クランクを回さない状態では絶対に調整しないでください。

【4段目から5段目にシフトアップする場合】



【5段目から4段目にシフトダウンする場合】



※この調整は各ギアごとに行なってください。


また、調整つまみで調整しきれない場合はディレーラーをトップギア側(外側)にし、調整つまみをしめ込み再度変速ワイヤーを張りなおしてください。外装変速機の調整は経験に左右されることが多いですから、何度も試してみるのが良いでしょう。

ハンドルの組立方法

ハンドルを取り付ける際はブレーキワイヤー等が絡んでいないことを確認してください。


①

ハンドルの固定部を
図のように正面へ向けてください。




②

正面から見て、図の
ように前輪タイヤの
ブレーキが前にくる
ようにしてください。




③

ハンドル固定部、上部
分の六角ネジのキャップ
を取り、付属の六角レンチで固定してください。




④


ステム固定ネジ(2か所)
をしっかりとしめてください。




⑤



付属の六角レンチでハンドル固定部を図の
ように外してください。



⑦




ハンドルの位置、角度を調整しハンドル固定力
バーをはめ、しっかりと六角レンチで回して固定
してください。

サドルの差し込み、固定方法

⚠ 注意

サドルは、しっかりと固定してください。
固定されないまま乗車されると、事故の原因となります。
乗車前には必ずゆるみがないかどうか
点検を行なってください。



ペダルの取り付け


下記の注意点をお読みのうえ、取り付け作業を行なってください。

重要～取り付け時の注意点～

ペダルの取り付け方

- ①最初に手でペダルのネジをクランク(ペダルを取り付ける部分)のネジ穴に2~3回転程度ねじ込みます。
- ②まっすぐねじ込まれているのを確認してから、必ず工具を使用してしっかりと固定してください。固定が弱いと、破損、事故の原因となります。

- ペダルには右用、左用があります。左右を間違えると取り付けできません。




- 取り付けはクランクに対して垂直に行なってください。

⚠ しめつけ方向にご注意ください。


※ペダルイメージ

ペダルは左右でしめつけ方向(ネジの向き)が異なります。

右ペダル: 時計回り
左ペダル: 反時計回り



- 取り付けはクランクに対して垂直に行なってください。



取り付けの際は、クランクのネジ穴とペダルのネジが垂直になるようゆっくりとネジをしっかりとしめてください。
万一、ネジが斜めに入ってしまいますと、クランクのネジ穴が破損してペダルの取り付けができなくなります。
その際は修理が必要となります。弊社にて修理は可能ですが送料・修理代金等はすべてお客様のご負担となります。