

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。また、お客様にて改造または修理をされた商品に関してましては保証対象外となります。何卒ご了承ください。お客様にて修理された際の費用のご請求は一切お受けできません。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申し付けされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※往復送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

► <http://www.b-grow.com/support/>

► 阪和 カスタマーサポート

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

► ss@b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

► 050-3505-7050

受付時間 10:00~17:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 品名 お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

発売元

株式会社 阪和

<カスタマーサポートセンター>

〒578-0901 大阪府東大阪市加納7-1-32

WBG-2603

26インチ カーゴバイク 6段変速

STLINE
ストライン

専用取扱説明書



この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

《必ずお読みください》

本製品は100%完成車ではございませんのでお客様に調整等をお願いすることがございます。

お手数をおかけすることがございますがあらかじめご容赦くださいませ。(組み立て、ギア・ブレーキの調整等、その他)

また初めてのご乗車の前や日々のご乗車の前には、日常のお手入れ欄に記載されている点検項目を、必ずチェックしてくださいますようお願いいたします。

製品の改良のために仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あしからずご了承くださいませ。また、お買い上げの車種によりましては、説明書と実物の部品の仕様、形状等が異なる場合がございます。

オフィシャルオンラインショップD.I.G-maniaのご案内

▼ カギ・ライトなどのアクセサリー関連のお買い求めはこちら ▼

上記品番及びその他アフターパーツは
弊社カスタマーサポートセンター(裏表紙)
もしくはオフィシャルオンラインショップ
「D.I.G-mania」にてご購入いただけます。

お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。

送料: 900円(税別・手数料込)※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。

上記の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となりますので、別途消費税がかかります。ご了承ください。

お買い忘れはありませんか?

WACHSEN オフィシャルオンラインショップ

暮らしあげるアイデア

D.I.G-mania.
ディグマニア




► <http://www.dig-mania.jp>

もくじ

注意、日常のお手入れ、警告	1 ページ
各部名称	2 ページ
ハンドルの取り付け方法	3 ページ
サドルの取り付け方法	4 ページ
ペダルの取り付け方法	5 ページ
ブレーキの調整(キャリパー・ブレーキ)	6 ページ
変速機の調整(リアディレーラー)	7~8 ページ
オフィシャルオンラインショップD.I.G-maniaのご案内	9 ページ
アフターサービス	裏表紙
カスタマーサポートセンター	裏表紙

①トップ側の調整




トップアジャストボルト('H'記されています)

トップ側の調整は変速機を操作し、リアディレーラーが車輪の一番外側のトップギアに来るようにしてから、調整を始めてください。

Hのネジをプラスドライバーで回し、ガイドブーリーの中心とトップギアの外側が一直線上に並ぶように調整してください。

*トップ側へチェーンがはずれるときは、トップ調整ボルトをしめてください。

②ロー側の調整



ローアジャストボルト('L'記されています)


変速機を操作し、リアディレーラーが後車輪の一番内側のローギア(軽いギア)にくるようにしてから調整を始めてください。

Lのネジをプラスドライバーで回し、ガイドブーリーの中心とローギアの中心が一直線上に並ぶように調整してください。


*ロー側へチェーンがはずれるときはロー調整ボルトをしめてください。



●後輪ギア部を後から見たイラスト



●後輪ギア部を後から見たイラスト



《必ずお読みください》

この説明書の項目を十分にご確認ください。

別紙取扱説明書には自転車点検リストが付いていますので
日頃の点検、整備を行ない、安全走行をお願いいたします。

- 変速機、ブレーキ等に関しましては、工場出荷時点での調整を行なっておりますが、輸送中の振動等により、お客様ご自身での調整が必要になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
- ハンドル、ペダル等は必ず乗車の前にしっかりと固定されているか確認してください。
- ブレーキの点検はご乗車前に必ず行なってください。
- キャリアに荷物を乗せる際は、キャリアに荷物をしっかりと固定してからご乗車ください。
その他の事項につきましても必ず説明書をよくお読みください。

日常のお手入れ

自転車のご使用に際しては、日常のお手入れ・調整が必要になります。
ご乗車前には下記注意事項を参考に、各部の点検を行なってください。

●各部の点検

- ・ハンドルの固定
- ・ペダルの固定
- ・サドルの固定
- ・変速機の調整
- ・タイヤの空気
- ・ブレーキの効き具合

●保管方法とお手入れ

- ・保管は水、雨のかからない場所で行なってください。
- ・場所の確保が困難な場合は、カバーを使用するなどしてなるべく水分を避けてください。
- ・自転車を濡れたまま放置いたしますと、サビ、劣化の原因となります。水分を拭き取るなどして保管してください。
- ・チェーンには定期的に注油を行なってください。
- ・なお、リムやペダルの固定部分等には潤滑油の類は注油しないでください。部品の脱落、事故の原因となります。

⚠ 警告


日常の点検を怠りますと、思わぬ事故につながる可能性がございます。
乗車前点検や日々のメンテナンスは必ず十分に行なってください。

製品の改良のために仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あしからずご了承くださいませ。また、お買い上げの車種によりましては、説明書と実物の部品の仕様、形状等が異なる場合がございます。

各部名称

警告

ブレーキワイヤーの取り回しなど下記写真をご確認ください。誤った取り回しをすると、ブレーキや変速機に負荷がかかり、走行に影響が出たり転倒したりするおそれがあります。




■ セット内容

本体、簡易工具、取扱説明書(保証書付)、専用組み立て説明書

変速機の調整(リアディーラー)

変速機の調整は工場出荷時に行なわれておりますが、お客様自身による調整が必要になる場合がございます。
なお、変速機の調整は保証・サポートの対象外となります。あらかじめご了承ください。



※車種により変速機の形状が異なります。
こちらは一例です。

①一番外側の小さいギアを6段目
②一番内側の大きいギアを1段目
とします。※6段変速の場合




レバーをもとの位置に戻し(レバーは5速の位置でレバーから指を離した状態)、クランクを回転させてください。

4番目のギアと接触し、音鳴りが残っている場合は調整つまみを少ししめて(時計回り)、音鳴りのしないぎりぎりのポイントで止めるようにしてください。


△ 強制

ディーラーの調整は必ずクランクを回しながら行ってください。
クランクを回さない状態では絶対に調整しないでください。

【4段目から5段目にシフトアップする場合】




【5段目から4段目にシフトダウンする場合】



※この調整は各ギアごとに行なってください。

また、調整つまみで調整しきれない場合はディーラーをトップギア側(外側)にし、調整つまみをしめ込み再度変速ワイヤーを張りなおしてください。外装変速機の調整は経験に左右されることが多いですから、何度か試してみるのが良いでしょう。

ブレーキの調整(キャリパーブレーキ)



調整ネジで調整します。

調整ネジは

「ブレーキ本体付近」に付いています。

ブレーキを握り込んでもブレーキが効きにくい場合や、
ブレーキが固い場合などに調整してください。

- ブレーキパッドと車輪の間隔が広い場合はテンション調整つまみを反時計回りに回して、
ブレーキパッドと車輪の間隔を調整してください。(目安は3~4mmです)
- 片側のブレーキパッドしか車輪に当たっていない場合はクリアランス調整ネジを回して、
左右のブレーキパッドの位置を調整してください。
(時計回りに回すとブレーキパッドは右へ、反時計回りに回すと左に移動します)

ブレーキを握り込んでもブレーキが効きにくい場合

テンション調整つまみを左に回し、ブレーキを固くしてください。
ブレーキレバーを握りながら固さを調整してください。

ブレーキが固い場合

テンション調整つまみを右に回し、ブレーキをゆるめてください。
ブレーキレバーを握りながら固さを調整してください。


※調整ネジのしめすぎは
ブレーキワイヤーの破損の
原因となりますので注意
してください。

ハンドルの取り付け方法

ハンドルを取り付ける際はブレーキワイヤー等が絡んでいないことを確認してください。


①

ハンドルの固定部を
図のように正面へ向
けてください。




②

正面から見て、図の
ように前輪タイヤの
ブレーキが前にくる
ようにしてください。




③

ハンドル固定部、上部
分の六角ネジのキャ
ップを取り、付属の六
角レンチで固定してく
ださい。




④

ステム固定ネジ(2か所)
をしっかりとしめてく
ださい。




⑤




付属の六角レンチでハンドル固定部を図の
ように外してください。

⑥




ハンドル固定部にハンドルを取り付けます。ハンドル
についている滑り止めの位置でハンドルを固定してく
ださい。

⑦



ハンドルの位置、角度を調整しハンドル固定力
バーをはめ、しっかりと六角レンチで回して固定
してください。



固定力バーをしめる際、図の順番に仮止めしていき、
最後にすべてのネジをしっかりとしめてください。



サドルの取り付け方法

ご注意

サドル、ハンドルはしっかりと固定してください。

固定されないまま乗車されますと、事故の原因となります。

乗車前には必ずゆるみがないかどうか点検を行なってください。



境界線が見えないところまで差し込み、六角レンチでしめて固定します。

固定する際はしっかりとネジをきつくしめてください。

サドルを抜く場合は左に回してネジをゆるめてください。

ペダルの取り付け方法

下記の注意点をお読みのうえ、取り付け作業を行なってください。

重要～取り付け時の注意点～

ペダルの取り付け方

①最初に手でペダルのネジをクランク(ペダルを取り付ける部分)のネジ穴に2~3回転程度ねじ込みます。

②まっすぐねじ込まれているのを確認してから、必ず工具を使用してしっかりと固定してください。固定が弱いと、破損、事故の原因となります。


⚠ しつけ方向にご注意ください。

※ペダルイメージ

ペダルは左右でしつけ方向(ネジの向き)が異なります。

**右ペダル:時計回り
左ペダル:反時計回り**


※しつけ方向を間違えますと、クランクのネジ穴を破損します。
お客様の取り付けミスによる破損は保証対象外となります。



ハンドル方向(前面)

ハンドル方向(前面)

●取り付けはクランクに対して垂直に行なってください。



取り付けの際は、クランクのネジ穴とペダルのネジが垂直になるようゆっくりとネジをしっかりとしめてください。
万一、ネジが斜めに入ってしまいますと、クランクのネジ穴が破損してペダルの取り付けができなくなります。
その際は修理が必要となります。
弊社にて修理は可能ですが送料・修理代金等はすべてお客様のご負担となります。