




JE-P07P

Modern Collection
モダンコレクション 空気をきれいにするグリーン照明

取扱説明書



この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠に
ありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~4ページ
	お取り付けの前に	5ページ
	取り付け方法	6~9ページ
困ったときは	お手入れ・保管方法	10ページ
	故障かな？	11ページ
	アフター販売	11ページ
	アフターサービス	12ページ
	カスタマーサポートセンター	12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	13ページ
		裏表紙

特徴

■ 空気をきれいに

光触媒が空気をきれいに。見た目だけでなく機能性もあるインテリア照明です。

■ エジソンバルブ付属

エジソンバルブを付属しているのでご購入いただいた日からすぐにお使いいただけます。

■ 長期間ご使用いただけます

光触媒の効果は半永久、LED電球にも対応していますので、長くご使用いただけます。



■ LED対応

付属のエジソンバルブはもちろん、LED電球に変更してもお使いいただけます。

仕様

品番	JE-P07P
品名	Modern Collection 空気をきれいにするグリーン照明
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力（約）	180W (60W以下×3灯)
寸法（約）	430 × 80 × 299 mm
重量（約）	1128g
電源コード（約）	1m
材質	本体、ガラスカップ×3、フェイクグリーン×3、エジソンバルブ×3、説明書（保証書付）
セット内容	本体：鉄、ガラスカップ：ガラス、フェイクグリーン：PE・PVC・PS・石、エジソンバルブ：タンゲステンフィラメント・ガラス・ニッケル

各部名称



※万が一不足品がございましたら弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。→P12

安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。



誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

この表示は「禁止」を示します。



この表示は「強制」を示します。



警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。

発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。
改造禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

ケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。
禁止

電源コードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったりすると破損して、火災・感電の原因になります。
禁止

屋外で使用しないでください。

漏電・火災の原因となります。
設置禁止

本体の取り付け、ランプの交換、及びお手入れの際は必ずブレーカーを切ってから行なってください。

感電やケガをするおそれがあります。
強制

高温状態となる暖房器具や熱を発するものを本体の下に置かないでください。

変形・損傷を引き起こし、火災や感電の原因となります。
禁止

布や紙などをかぶせないでください。

引火し、火災の原因となります。
禁止

本体を水につけたり、水をかけたりなどはしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。
禁止

電源は交流100Vをご使用ください。

火災・感電の原因となります。
強制

異音、異臭がしたときはただちにご使用を停止してください。

火災・感電の原因となります。
強制

本体にぶら下がらないでください。

本体が破損、又は落下しケガをするおそれがあります。
禁止

湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。

感電やショートのおそれがあります。
禁止

使用中・使用直後は電球に触れないでください。

やけどやケガをするおそれがあります。
禁止

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申し付けされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ <http://www.b-grow.com/support>

▶

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ ss@b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

▶ **050-3505-7050**

受付時間 10:00~17:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

発売元

株式会社 阪和

<カスタマーサポートセンター>

〒578-0901 大阪府東大阪市加納7-1-32

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	電源プラグがローゼットにしっかりと差し込まれていますか。	電源プラグをローゼットにしっかりと差し込んでください。
	壁のスイッチはONになっていますか。	壁のスイッチをONにしてください。
ガタガタする	フェイクグリーン・ガラスカップが斜めになってしまっていますか。	フェイクグリーン・ガラスカップをしっかりと取り付けてください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社までご連絡ください。

アフター販売

	品番	品名	価格(税別)
①	C S - E 6 5 0	ガラスカップ	500 円

消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

暮らし育てるアイデア

D.I.G-mania.

デイグマニア

▶ <http://www.dig-mania.jp>

お電話でのお問い合わせはこちら

▶ 050-3505-7050



受付時間

10:00~17:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

●お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。（説明書12ページ）

●送料：900円（税別・手数料込）※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。詳しくは弊社サポートセンター（説明書12ページ）までご相談ください。

●上記の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となります。別途消費税がかかります。ご了承ください。

△ 注意

パーティや電球等に着色しないでください。	壁付調光器はご使用いただけません。
 加熱し、損傷のおそれがあります。 禁止	 故障の原因になります。 禁止
 急激な温度変化のある状況では使用しないでください。 禁止 結露を引き起こし、感電、ショート、故障の原因となります。	 強い衝撃を与えないでください。 禁止 感電・故障・破損によるケガの原因になります。特にフェイクグリーンについている石はとれやすいので取り扱いにはご注意ください。

お取り付けの前に



次の配線器具・天井には取り付けないでください。

下図のような配線器具の場合は工事店、電気店へ交換の依頼を行なってください。



火災・感電・ケガのおそれがあります。

強制

法律により、一般の方の電気工事は禁止されておりますので交換の際は必ず有資格者に依頼してください。



火災・感電・落電・ケガのおそれがあります。

禁止

下図のような天井・電源回路には取り付けないでください。



損傷、ケガのおそれがあります。

禁止

この器具は天井取付専用です。壁面などの指定の場所以外には取り付けを行なわないでください。



損傷、ケガのおそれがあります。

禁止



図のような配線器具の場合は工事店、電気店へ交換の依頼を行なってください。



破損して
いるもの



配線だけ
のもの




端子露出
タイプ




ぐらぐらして
いるもの



図のような天井には取り付けないでください。



変形した天井



容易にたわむ天井
補強が足りない天井




お取り付けいただけない電源回路

調光器が接続されている電源回路（壁スイッチ）

必ず調光器を取り除いてから設置してください。
(調光の交換の工事に関しては、お近くの
電気工事店に依頼してください。)

【代表例】



お手入れ・保管方法



必ずブレーカーを切ってから
お手入れ作業を行なってください。

お手入れについて

いつも清潔にしてお使いください。

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。
- ・設計上の標準使用期間は3年です。

本体

本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた柔らかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。
その後、から拭きしてください。

フェイクグリーン

乾いたハンディモップやはたきなどで優しくはたいてホコリを落としてください。

水に塗したり、洗剤を使ったりしないでください。

また、表面を強くこすらないでください。光触媒のコーティングが剥がれるおそれがあります。

保管について


下記のような場所で保管しないでください。

- ・水のかかるところ。
- ・高温多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- ・傾斜、振動、衝撃のあるところ。
- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

お取り付け方法


5.本体にガラスカップとフェイクグリーンをセットしてください。

3カ所にガラスカップをセットしてからフェイクグリーンをセットしてください。



注意 丁寧に1つずつセットしてください。
無理に入れると石が剥がれたりフェイクグリーンが破損するおそれがあります。

6.電球を取り付けてください。




取付完了です。


取付完了後は、
ぐらつき・ガタつきがないか、
斜めになっていないかなど
確認してください。

お取り付け方法

1.各所固定パーツをとりはずしてください。



①キャノピーについている
コード固定パーツ×1





②キャノピーについている
キャノピー固定用ナット×2

取り外したパーツはコード調節後に必要になりますので
無くさない様にご注意ください。



お取り付け方法

2.コードの長さを調節してください。




3.ワイヤーの長さを調節してください。

下図にあるワイヤー調節部（2カ所）を使って、ワイヤーの長さが左右で同じ長さになるように調節してください。




調節のポイント

持ち上げた際に本体が斜めになっていないか
持ち上げた際にワイヤーが張っていてたるみがないか




お取り付け方法

4.天井に取り付けてください。



③キャノピー固定金具についたネジをキャノピーに開いている穴に通します。



④キャノピー固定金具のナットでネジを止めてください。

