




JAVAIO EIF[®]

VINTAGE Collection Table Lamp
ヴィンテージコレクション テーブルランプ

取扱説明書

品番：JE-T01V




この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠に
ありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

| | | |
|--------|---------------|--------|
| はじめに | もくじ | 1ページ |
| | 各部名称 | 1ページ |
| | 仕様 | 1ページ |
| | 安全上のご注意 | 2~3ページ |
| | ご使用方法 | 3ページ |
| | お手入れ・保管方法 | 4ページ |
| 困ったときは | 故障かな？ | 4ページ |
| | アフター販売 | 4ページ |
| | アフターサービス | 5ページ |
| | カスタマーサポートセンター | 5ページ |
| | 保証書 | 裏表紙 |

各部名称



仕様

| | |
|----------|---|
| 品番 | JE-T 01V |
| 品名 | VINTAGE Collection テーブルランプ |
| 電源 | AC 100V 50/60Hz |
| 消費電力(約) | 60W (60W以下×1灯) |
| 寸法(約) | 150 × 150 × 230 mm |
| 質量(約) | 860g |
| 電源コード(約) | 1m |
| 使用電球 | エジソンバルブ 60W×1灯 ※明るさは白熱電球25W相当です。 |
| 口金サイズ | E26 |
| 材質 | ランプシェード：ガラス、ボトム：オーク、ソケットカバー：鉄、エジソンバルブ： タンゲステンフィラメント・ガラス・ニッケル |
| セット内容 | 本体、エジソンバルブ、説明書（保証書付） |

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申し付けされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ <http://www.b-grow.com/support/>

▶ 阪和 カスタマーサポート 

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ ss@b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

▶ 050-3505-7050

受付時間 10:00~17:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いないように
おかげください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることが
ございます。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目を
ご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただきたいうえで、ご使用を開始してください。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

 この表示は「禁止」を示します。  この表示は「強制」を示します。

|  警告 | |
|--|--|
| 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。 | 本体を水につけたり、水をかけたりなどはしないでください。 |
|  発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 改造禁止 |  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。 禁止 |
| 幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。 | 電源は交流100Vをご使用ください。 |
|  ケガ・感電・やけどのおそれがあります。 禁止 |  火災・感電の原因となります。 強制 |
| 電源コードを傷つけないでください。 | 屋外で使用しないでください。 |
|  加工したり、引っ張ったりすると破損して、火災・感電の原因になります。 禁止 |  漏電・火災の原因となります。 設置禁止 |
|  异音、異臭がしたときはただちにご使用を停止してください。 強制 | 布や紙などをかぶせないでください。  引火し、火災の原因となります。 禁止 |
| ランプの交換、及びお手入れの際は必ず電源コードをコンセントから抜いてから行なってください。 | 湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。  感電やショートのおそれがあります。 禁止 |
|  感電やケガをするおそれがあります。 強制 | 用途以外の使い方をしないでください。  ケガ・火災・事故の原因となります。 禁止 |
| 高温状態となる暖房器具や熱を発するものを本体の近くに置かないでください。 | |
|  変形・損傷を引き起こし、火災や感電の原因となります。 禁止 | |

発売元

株式会社 阪和

〒556-0016 大阪市浪速区元町3-11-16


⚠ 注意

点灯中や消灯直後に手を触れないでください。




ケガ・感電・やけどのおそれがあります。

電球等に着色しないでください。




加熱し、損傷のおそれがあります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるときは使用しないでください。




電源コードや電源プラグが以上に発熱して溶けたり、変形して感電・ショート・発火の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。




電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。

不安定な場所に設置しないでください。




転倒するとケガや故障や、破損によるケガの原因になります。

強い衝撃を与えないでください。




感電・故障・破損によるケガの原因になります。

急激な温度変化のある状況では使用しないでください。



結露を引き起こし、感電、ショート、故障の原因となります。

電源プラグを抜くときはコードを持たずに電源プラグを持って抜いてください。



感電やショートの原因になります。

長期間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。



絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

使用方法

ランプホルダーに電球を装着し、ベースの溝に合わせてガラスシェードをかぶせてご使用ください。

電源コードについての電源スイッチで ON/OFF 操作ができます。



- 点灯中や消灯直後は大変高温になっています。素手で触ったり肌が直接触れたりしないようご注意ください。ケガ・やけどのおそれがあります。
- 使用中はそばを離れず、出かける際は必ず電源を切ってください。火災・事故のおそれがあります。

お手入れ・保管方法

⚠ 注意

必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態でお手入れしてください。

お手入れについて

いつも清潔にしてお使いください。

- 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませた柔らかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。
- ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- 本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。
- 設計上の標準使用期間は7年です。

保管について

下記のような場所で保管しないでください。

- 水のかかるところ。
- 高温多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- 傾斜、振動、衝撃のあるところ。
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

| 症 状 | 考えられる原因 | 対処方法 |
|--------|------------------------------|-----------------------------|
| 作動しない | 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 | 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 |
| | 電源スイッチはONになっていますか。 | 電源スイッチをONにしてください。 |
| ガタガタする | ガラスシェードはきちんとセットされていますか。 | ガラスシェードを溝に合わせてください。 |

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社までご連絡ください。

アフター販売



品番 : JE-B01E 980円（税別）

エジソン電球 口金E26 (電球型)
(58x58x126mm)

消耗品のご注文

下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を承っております。

暮らし育てるアイデア

D.I.G-mania.
ディグマニア

▶ www.dig-mania.jp



お電話でのお問い合わせはこちら
▶ 050-3505-7050

受付時間
10:00～17:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

- お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。（説明書5ページ）
- 送料：900円（税別・手数料込）※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。
詳しくは弊社サポートセンター（説明書5ページ）までご相談ください。
- 上記の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となります。別途消費税がかかります。ご了承ください。