Life on Products



LCAEA011 取扱説明書

アイスカイロ

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠警告

Li-ion

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- ●絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- ●廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ●炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3〜6 ページ
	使用上のご注意	7〜8 ページ
使い方	ご使用方法	9〜11ページ
お手入れ	お手入れ方法	12 ページ
	保管方法	12 ページ
困ったときは	故障かな?	13 ページ
	アフター販売	14 ページ
	アフターサービス	15 ページ
	カスタマーサポートセンター	15〜16 ページ
	仕様	17 ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

<本体>


天面
電源/充電ランプ
電源/モード
切替スイッチ
USB端子差込口カバー
USB端子差込口(Type-C)
ストラップ
Life on Products
正面
冷却/加熱プレート
背面
左側面
底面
右側面
吸気口
吸気口
排気口

<付属品>


USB端子
USBプラグ
USBプラグ
USBコード
USB端子(Type-C)

安全上のご注意

Li-ion

⚠警告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- ●絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- ●廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ●炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	このような表示は禁止を示します。
	このような表示は強制を示します。

⚠警告

改造禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理をしたりしないでください。
発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。

禁止

高温になる場所での充電はしないでください。
ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。

禁止

熱がこもる場所での充電はしないでください。
充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

安全上のご注意

⚠警告

異常に気づいたら使用を中止してください。
異臭・発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください 。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火するおそれがあります。

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。
内蔵電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。

液漏れした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。
漏れた電解液に引火し、破裂・発火する原因となります。

USBコードを傷つけないでください。
加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。
ホコリや汚れが付着したり 、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。
ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

USBコードを傷つけたり 、破損・加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。
感電・ショートの原因となります。

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。
感電して怪我をするおそれがあります。

安全上のご注意

⚠警告

禁止

USBコードが傷んでいる、またはUSBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。

強制

長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

禁止

電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。
火災・感電・故障の原因となります。

強制

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。
感電・怪我をするおそれがあります。

禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。
USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障・火災の原因となります。

禁止

浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
感電・ショートのおそれがあります。

禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

禁止

本体を火中に投じないでください。
破裂して怪我をするおそれがあります。

禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。
高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。

安全上のご注意

⚠注 意

強制

バッグなどに収納される時は、バッグ内のものが電源スイッチを押してしまわないようにしてください。
バッグ内で作動し、故障の原因となります。

禁止

吸気口や排気口に指や異物を入れないでください。
怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

禁止

作動時間が極端に短くなったときは使用しないでください。
リチウムイオン電池ポリマーには寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。

強制

異音がするときや、熱く感じるときは使用を中止し、弊社カスタマーサポートセンターへ連絡してください。
怪我や破損の原因となります。

強制

定格出力がDC5V/1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。
定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプター故障の原因となります。

強制

直射日光があたる所、60℃以上の所に置かないでください。
リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。

⚠注意 USBプラグは差込口が破損しないようにまっすぐ差し込んでください。

使用上のご注意

・長時間同じ部位にあてて使用しないでください。低温やけどの原因となります。
・プレートが結露した際は、ハンカチやタオルなどで拭きとってください。
・熱すぎる、冷たすぎると感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意	冷モードの使用後は冷却/過熱プレートが熱く感じます。 製品の特性ですので不具合ではありません。 しばらくすると温度が下がります。

下記に該当する方は使用しないでください。

・肌に関する事項で医師の治療を受けている
・急性疾患、結核性疾患、高血圧、伝染病疾患、悪性疾患、内臓疾患、糖尿病、心臓疾患、出血性疾患のいずれかに該当する
・金属アレルギー、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌または肌が弱い、皮膚トラブルがある、アレルギー体質のいずれかに該当する
・発熱している、疲労している、体調がすぐれない
・妊娠中、授乳中のいずれかに該当する
・ステロイド等の薬を継続的に使用している
・乳幼児、自分で温度調節できない、操作できない
・自分で意思表示ができない

使用上のご注意

⚠ 低温やけどについてのご注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅斑や水泡などの症状を起こすやけどです。自覚症状をともなわず低温やけどとなる場合がございますのでご注意ください。

・低温やけどは個人差や使用方法により異なりますので同じ箇所にあてて使用する場合は注意してご使用ください。
・長時間同じ場所にあてて使用しないでください。特に素肌に長時間あて続けると低温やけどになるおそれがあります。
・熱すぎると感じたときはハンカチ等にくるんでも、低温やけどが生じるためすぐに使用を中止してください。
・幼児またはご高齢の方、身体の不自由な方など自分で調節できない方のご使用は十分ご注意ください。
・布団の中など、熱がこもる場所で使用しないでください。
・就寝時は使用しないでください。
・本製品を使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいる時など、他の暖房器具と併用すると、製品仕様以上の温度になるのでお避けください。

※タイマー・オートオフ機能はございませんので、ご使用後は電源の切り忘れにご注意ください。

ご使用方法

1. 本体上部のUSB端子差込口カバーを開け、USB端子差込口(Type-C)に付属のUSBコードを使いモバイルバッテリーやUSB接続式ACアダプターなどから充電してください。
   充電中は電源/充電ランプが赤色に点滅し、充電が完了すると消灯します。
   ※充電中は電源は入りません。電源をONにする際はUSBコードを抜いてください。



充電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が 5V1A以上 の ACアダプターをご使用ください。

定格出力が5V1A未満のACアダプターをご使用されると 充電できなかったり ACアダプターの故障の原因となります。

強制



ACアダプターの定格確認方法



ご使用方法

禁止

USB PD(パワーデリバリー)対応のACアダプターやUSBコードを使用しないでください。

充電できなかったり、故障の原因となります。

※充電は 10°C～ 45°Cの環境で行ってください。
※バッテリー充放電回数約 300 回でバッテリー容量 80% となります。(使用方法や保管状態により異なります)

2. 電源/モード切替スイッチをダブルクリック(1秒間に素早く2回クリック)すると冷モードで稼働します。冷モード稼働時に電源/モード切替スイッチを長押しすると温モードに切り替わります。その後電源/モード切替スイッチを長押しするごとにモードが切り替わります。

   どちらかのモードが稼働時に電源/モード切替スイッチをクリックすると電源がOFFになります。



充電が無くなると電源ランプが5回点滅しますので充電を行ってください。

ご使用方法

――― モードについて ―――

本製品は冷モードと温モードの2種類のモードで使用できます。



冷モード

冷モードは冷却/加熱プレートの温度が下がります。
冷たくなった冷却/加熱プレートを肌にあてて使用します。

温モード

温モードは冷却/加熱プレートの温度が上がります。
温かくなった冷却/加熱プレートを肌にあてて使用します。



使用例



手首にストラップを通して落下防止

※冷却/加熱プレートの温度は外気温に影響されます。気温の高いところで温モードにするとプレートが熱くなりますのでご注意ください。
※ご使用時、排気口・吸気口は塞がないでください。

お手入れ方法

必ず電源を切り本体からUSBコードを抜いて行ってください。
注意 ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでくだい。
・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。

・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。

⚠注意 本体を水洗いしないでください。
故障・感電などの原因となります。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い、充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。
保管中も6ヶ月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
本製品は60℃未満の場所で保管してください。ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。

故障かな?

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症　状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・充電が切れていませんか?	・充電してください。
	・電源/モード切替スイッチをダブルクリックしていますか?	・1秒間に2回クリックしてください。
	・USBコードを差し込んでいませんか?	・USBコードを抜いてから電源を入れてください。
充電できない	・USBコードはしっかり差し込まれていますか?	・USBコードをしっかり差し込んでください。
	・定格出力が5V/1A未満のUSB接続式ACアダプターを使用していませんか?	・定格出力が5V/1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。

アフター販売

PR-EA003
コンパクト
ACアダプター 2.4A
USB接続 プラグ格納式
1,408円（税込）

PR-EA012
ACアダプター 2A
USB接続式
878円（税込）

PR-EA002
コンパクトACアダプター
1A
USB接続 プラグ格納式
1,078円（税込）

CS-K2368
USBコード
（Type-C）
660円（税込）

弊社オフィシャルサイト（14〜15ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。
お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。
北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ

受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶lifeonproducts-online.com

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶lifeonproducts.co.jp

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・
取扱説明書内の「故障かな?」にあてはまりませんか?
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番　■お問い合わせ内容　■お買い上げ店名
■色　■お買い上げ日

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶0570-080856

受付時間　10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015
大阪府大阪市西区南堀江1-12-19　四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕 様

品番	LCAEA011
電源	DC5V 1A
消費電力	5W
充電電池	リチウムイオンポリマー電池3.7V 2000mAh
充電時間(約)	3.5時間
満充電時の合計使用可能時間(約)	冷モード時:1.5時間 温モード時:2.5時間
モード切替	2モード(冷/温)
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
寸法(約)	52×43×70mm
重量(約)	110g
セット内容	本体、USBコード(Type-C)、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

@lifeonproducts

Life on Products

ライフオンプロダクツ株式会社