




Life on Products



LCAF041 取扱説明書

ミニターボハンディファン

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告



Li-ion

リチウムイオン電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～7ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	8～11ページ
<hr/>		
お手入れ	お手入れ方法	12ページ
	保管方法	12ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな？	13ページ
	アフター販売	14ページ
	アフターサービス	15ページ
	カスタマーサポートセンター	15～16ページ
	仕様	17ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

【本体】



[正面]




[背面]



[側面]

【付属品】



安全上のご注意

⚠ 警告



リチウムイオン電池内蔵

●絶対に分解して電池を取り出さないでください。●廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。●炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	このような表示は禁止を示します。
	このような表示は強制を示します。

⚠ 警告



改造禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理をしたりしないでください。

発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。



禁止

高温になる場所での充電はしないでください。

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。

⚠ 警告



禁止

熱がこもる場所での充電はしないでください。

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。



強制

異常に気づいたら使用を中止してください。

異臭・発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火するおそれがあります。



強制

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。

内蔵電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。



強制

液漏れした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。

漏れた電解液に引火し、破裂・発火する原因となります。



強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。



強制

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。



禁止

USBコードを傷つけたり、破損・加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

USBコードが異常に発熱し、溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告



強制

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

感電・ショートの原因となります。



強制

長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。



禁止

USBコードが傷んでいる、またはUSBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

USBコードが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

感電して怪我をするおそれがあります。



禁止

電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。



強制

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。

感電・怪我をするおそれがあります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障・火災の原因となります。



禁止

浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

感電・ショートのおそれがあります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告



禁止

本体を火中に投げないでください。
破裂して怪我をするおそれがあります。



禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。
高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。
指を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

⚠ 注意



強制

バッグなどに収納される時は、バッグ内のものが電源スイッチを押してしまわないようにしてください。
バッグ内で作動し、羽根の破損・故障の原因となります。



禁止

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。
怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。



強制

付属のストラップが、ガード内に入らないようにご注意ください。
怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。



禁止

作動時間が極端に短くなったときは使用しないでください。
リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。



強制

顔から約30cm以上離してご使用ください。
髪などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意



強制

異音がするときや、熱く感じるときは使用を中止し、弊社カスタマーサポートセンターへ連絡してください。

怪我・破損の原因となります。



強制

定格出力がDC5V0.6A以上のACアダプターをご使用ください。

定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプター故障の原因となります。



禁止

直射日光が当たる所、高温になる場所に置かないでください。

電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。



注意


USBプラグは差込口が破損しないよう
まっすぐ差し込んでください。

ご使用方法

充電方法

付属のUSBコードをACアダプター等に接続し、本体背面のUSB端子差込口 (Type-C) に差し込んでください。充電中は本体側面に液晶で充電ランプが赤く点滅し、同時に電池残量が数字で表示されます。充電が完了すると数字が消灯し、充電ランプは点灯に変わります。

※充電中は作動できません。



充電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が **5V0.6A以上** のACアダプターをご使用ください。



強制

定格出力が5V0.6A未満のACアダプターをご使用されると **充電できなかつたり** ACアダプターの故障の原因となります。



パソコン



0.5A



0.6A

ACアダプターの定格確認方法

拡大図

定格出力


定格入力: AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX
定格出力: 5.0V \equiv **0.6A**
ライフオンプロダクツ株式会社

ご使用方法


- ※充電は10°C～30°Cの環境で行ってください。
- ※バッテリー充放電回数約300回でバッテリー容量80%となります。（使用方法や保管状態により異なります）

風量調節(短押し)

スイッチを素早く2度押しすると風量1で作動します。液晶は風量の1が表示され、すぐに電池残量の表示に変わり、その後消灯します。



風量1の時にスイッチを押すと風量25に、その後スイッチを押すと風量50→風量75→風量100と変わり、もう1度押すと風量1に戻ります。



作動中にスイッチを素早く2度押しをすると停止します。



注意

液晶はスイッチ操作をしていないときは約5秒で表示が消えてスリープします。液晶が消えているときは風量調節ができません。風量調節する時はスイッチを1回押して液晶のスリープを解除してから行ってください。

ご使用方法

風量調節(長押し)

作動中にスイッチを長押しすると風量が1段階ずつ素早く強くなります。

長押しで風量を強くした後に長押しをすると、風量が弱くなります。

その後に長押しをすると風量は強くなります。


(例)

風量1 → 風量[※]72 → 風量[※]43 → 風量50 → 風量75 → 風量[※]82
長押し 長押し 短押し 短押し 長押し

※は任意の風量です。


ご使用方法

付属のストラップを取り付けて、
手首に通すと不意な落下を防ぎ
快適にお使いいただけます。




ストラップの取り付け方


ストラップのヒモをストラップホールに通します。



ストラップをヒモに通して最後まで引っ張っぺります。



図のようになれば取り付け完成です。



お手入れ方法



注意

必ず電源を切り本体からUSBコードを抜いて行ってください。

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。



注意

本体を水洗いしないでください。

故障・感電などの原因となります。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い、充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。保管中も6ヶ月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

故障かな

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動 しない	<ul style="list-style-type: none">・充電が切れていませんか？・スイッチを素早く2回押していますか？・USBコードを差し込んでいませんか？	<ul style="list-style-type: none">・充電してください。・スイッチを素早く2回押してください。・USBコードを抜いてから電源を入れてください。
充電 できない	<ul style="list-style-type: none">・USBコードはしっかり差し込まれていますか？・定格出力が5V 0.6A未満のACアダプターを使用していないか？	<ul style="list-style-type: none">・USBコードをしっかり差し込んでください。・定格出力が5V 0.6A以上のACアダプターをご使用ください。

アフター販売



PR-EA002
コンパクト
ACアダプター 1A
USB接続
プラグ格納式
1,078円(税込)



PR-EA003
コンパクト
ACアダプター 2.4A
USB接続
プラグ格納式
1,408円(税込)



CS-K3295
USBコード(Type-C)
660円(税込)



PR-EA012
ACアダプター 2A
USB接続式
878円(税込)

弊社オフィシャルサイト(15ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。

北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

カスタマーサポートセンター

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？

症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目

をご確認のうえお問い合わせください。

■品番

■お問い合わせ内容

■お買い上げ店名

■色

■お買い上げ日

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品番	LCAF041
電源	DC5V 0.6A
消費電力	3W
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 1600mAh
充電時間(約)	3.5時間
満充電時の合計 使用可能時間(約)	1.5時間(100段階)～8.5時間(1段階)
風量調節	100段階
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
羽根径(約)	31mm
羽根枚数	5枚
本体寸法(約)	38×45×97mm
本体重量(約)	80g
セット内容	本体、ストラップ、 USBコード(Type-C)、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products

ライフオンプロダクツ株式会社