

温湿度計 BACK LIGHT & ALARM


バックライト & アラーム

BGO-16 取扱説明書 plus+more



お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになられた後も、いつでも見られるように保管してください。

各部の説明



電池の入れ方



安全上のご注意

下記の注意事項は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。よくお読みになり、必ずお守りください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	このような表示は禁止を示します。 このような表示は強制を示します。

警告	
分解禁止 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。 ケガや故障の原因になります。	禁止 水に濡れたり、水をかけたりしないでください。 感電やショートのおそれがあります。
禁止 浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。 感電やショートのおそれがあります。	禁止 電池や製品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。 誤飲の可能性ががあります。
禁止 電池は火中に投じしないでください。 破裂してけがをする可能性があります。	
注意	
禁止 強い衝撃を与えないでください。 感電故障・破損によるケガの原因になります。	禁止 暖房器具などの温風吹き出しの前に置いて使用しないでください。 故障やショートのおそれがあります。

時間・日付

■ -時間の合わせかた-

1. 背面の【MODE】ボタンを長押しすると分が点滅します。
2. 【UP】ボタンを押し、現在の分に合わせます。
3. 次に【MODE】を押すと時間が点滅します。
4. 【UP】ボタンを押し、現在の時間に合わせます。
5. 以降、同様の手順で24hr/12hr→月日を合わせて最後に【MODE】ボタンを押して終了です。



アラーム

< ◀マークが表示されます >

■ -アラームの合わせかた-

1. 背面の【MODE】を1回押しすると、液晶画面の左下の時間表示が 0:00 (12hr表示に設定している場合はAM12:00) と表示されます。
2. 【MODE】を長押しすると ▶マークが上に表示され、分が点滅します。
【UP】ボタンを押し、分を設定します。
3. 次に【MODE】を押すと時間が点滅します。
【UP】ボタンを押し、時間を設定します。
4. 【MODE】ボタンを押して時間設定の終了です。
5. UPボタンを押すと順番に ▶と 🔊マークが表示されます。
設定したいアラームを設定してください。




< 1時間アラーム > … 正時 (1:00, 2:00…) ごとにアラームが鳴る機能です。

スヌーズ

■ -スヌーズ-

アラームが鳴っている間に背面の【スヌーズ●ライト】ボタンを押すとアラームは一時的に止まりますが、8分ごとにアラームが鳴り続けます。

※スヌーズはアラームがセットされると自動的にセットされます。



いすれかを押すとスヌーズが止まります。


■ -スヌーズの解除方法-

アラームが鳴っている間に、背面の【MODE】【UP】【MEM】【C/F】ボタンのうちどれか1つを押してください。スヌーズ機能が停止されます。

リセット

■ -リセット-

静電気などの影響により、液晶が正常に表示されない場合はリセットボタンを押して、時間・日付・アラームを再設定してください。



リセットボタン

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申し付けされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ <http://www.b-grow.com/support/>

▶ 阪和 カスタマーサポート 検索

消耗品・部品のご注文

下記ウェブサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ <http://www.b-grow.com/support/>

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認の上お問い合わせください。

- 品番 ■ 品名 ■ お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

発売元

株式会社 阪和

〒556-0016 大阪市浪速区元町3-11-16

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ ss@b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・
次ページの「よくある症状」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ **050-3505-7050**

受付時間 10:00~17:00

(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめよう、おかけ間違いのないようにおかけください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

困ったときは

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	考えられる原因	対処方法
画面が薄くなった	電池の寿命が近い。	電池を交換してください。

仕様

仕様	
品番	BGO-16
品名	温湿度計 バックライト & アラーム
電源	単3電池×1本(別売り)
寸法(約)	92x38x90 mm
質量(約)	105g
材質	ABS、アクリル、ラバー
測定範囲	温度(摂氏): 0℃ ~ +50℃ 温度(華氏): 32°F ~ 122°F 湿度: 20% ~ 90%
精度	温度: +/-1.5℃, +/-2.7°F, 単位0.1℃/0.1°F 湿度: +/-5%, 単位1% 時計: +/-1.5秒/日, 単位1分
セット内容	本体、説明書(1年保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。