plus+more

MO-F010

充電式スリムデスクファン

取扱説明書



この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告	リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

各部名称

＜本体＞



＜付属品＞



（USBコード）

＜本体背面＞



LED（白）

充電時	充電完了	使用時
点滅	点灯	点灯

※電池残量が減ってきている場合も点滅します。

警⚠告

Li-ion

リチウムイオン電池内蔵

●絶対に分解して電池を取り出さないでください。
●廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例	この表示は「禁止」を示します。　この表示は「強制」を示します。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。

発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

改造禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

禁止

本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

禁止

充電は付属USBコードをご使用ください。

火災・感電の原因となります。

強制

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

火災・感電の原因となります。

禁止

本体を火中に投じないでください。

破裂してケガをする可能性があります。

禁止

浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。

感電やショートのおそれがあります。

禁止

⚠ 注　意

不安定な場所に設置しないでください。

転倒すると故障の原因になります。かならず安定した平らな面でご使用ください。

強い衝撃を与えないでください。

感電･故障･破損によるケガの原因となります。

USBコードを抜くときは、コードを持たずに必ずUSBプラグを持って抜いてください。

感電やショートの原因となります。

USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

USBコードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災･感電の原因となります。

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。

カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれたり、吹き出し口や吸込み口がふさがると加熱して故障や火災の原因となります。
また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

設置場所に関して

クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。(ゴム汚染)このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。

ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

USBコードが傷んだり、USBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電･ショート･発火の原因となります。

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。

故障･発火の原因となります。

長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。
曲げたり、引っ張ったりしないでください。

絶縁劣化による感電･漏電の原因となります。

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電･感電や故障、火災の原因となります。

スプレー(殺虫用、整髪用、清掃用など)をかけないでください。

故障･発火の原因となります。

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。

充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。

ご使用方法

①本体背面にあるマイクロUSB端子差込口に付属のコードのマイクロUSBプラグを差し込みます。USBプラグをお手持ちの充電器、モバイルバッテリー、パソコン等のUSBジャックに差し込むと、LEDが白色に点滅し、充電が始まります。充電が完了するとLEDが点灯に変わります。

<本体背面>



②本体側面にある電源スイッチを押すと電源がONになり、ファンが回ります。



③本体正面にある風量調節レバーを左右にスライドすると風量を無段階で調節ができます。左にスライドすると風が弱くなり、右にスライドすると風が強くなります。

<本体前面>



④電源スイッチを押すと電源がOFFになり、ファンが止まります。

スタンドの角度を調節する

本体についているスタンド／ハンドルは180°可動します。卓上でご使用の場合は下側に掛けて、ご使用の場合は上側にしてください。



⚠ 注 意

掛けてご使用の際は、滑りやすいところに掛けないでください。落下により破損のおそれがあります。

故障かな?

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症　状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・USBコードがしっかりと差し込まれていますか?	・USBコードをしっかりと差し込んでください。
	・充電が切れていませんか?	・充電してください。
	・スイッチがOFFになっていませんか?	・本体右側面のスイッチをONにしてください。
ガタガタする	・設置場所の表面に凹凸などがありませんか?	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などを敷いてください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社サポートセンター(8ページ)までご連絡ください。

アフター販売

	品 番	品 名	価格(税別)
①	CS-H396	USBコード	300 円

PR-F054　　A-580-12-4

ACアダプター USB接続式

580円

サイズ　32×21×67mm
J A N　4944370035391

高出力充電対応機種などは、充電ができなかったり、充電時間が遅くなる場合があります。すべてのUSB機器で動作保証するものではありません。

弊社カスタマーサポートセンター(6ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。送料は弊社サポートセンターまでお問い合わせください。本書の商品価格はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。詳しくは弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]
商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。
保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。
[保証期間を経過しているとき]
お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ www.b-grow.com/support/

▶ 阪和　カスタマーサポート　検索

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

暮らし育てるアイデア
D.I.G-mania.
ディグマニア

▶ www.dig-mania.jp

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番　■品名　■お買い上げ日
■お買い上げ店名　■お問い合わせ内容

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ ss@b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…
5ページの「**故障かな?**」にあてはまりませんか?
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ 0570-080856　受付時間 10:00~17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

発売元 株式会社 阪和
www.b-grow.com

仕 様

品番	MO-F010
品名	充電式スリムデスクファン
寸法（約）	140×43×170mm
重量（約）	273g
羽根径（約）	4 inch（10cm）
充電電池	リチウムイオン電池3.7V、2000mAh
電源コード（約）	USBコード:970mm
風向調節	180°（手動）
風量調節	無段階
充電時間（約）	4時間
連続使用可能時間（約）	2時間（最大時）
材質	本体:ABS、羽根:PP
セット内容	本体（リチウムイオン電池内蔵）、USBコード、
	説明書（保証書付）

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。