


plus⁺more



PBAF003取扱説明書

ミニリビングファン LEDライト付



Li-ion

⚠ 警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。


この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～6ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	7～9ページ
<hr/>		
お手入れ	お手入れ方法	10ページ
	保管方法	10ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな？	11ページ
	アフター販売	11ページ
	アフターサービス	12ページ
	カスタマーサポートセンター	12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

<本体>



正面




固定リング

角度調節アーム


支柱

<スタンド>


スタンドプレート



側面



<付属品>



安全上のご注意



Li-ion

⚠ 警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	このような表示は禁止を示します。
	このような表示は強制を示します。

⚠ 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行ったりしないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。

浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。



禁止

感電やショートのおそれがあります。



禁止

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。

電源は付属のUSBコードをご使用ください。



強制

火災・感電の原因となります。

警告

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



禁止

指を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

本体を火中に投げないでください。



禁止

破裂して怪我をするおそれがあります。

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。



禁止

感電して怪我をするおそれがあります。

高温になる場所での充電はしないでください。



禁止

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

熱がこもる場所での充電はしないでください。



禁止

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

本体に強い衝撃を加えないでください。



禁止

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れたりして、発熱、破裂、発火の原因となります。

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火するおそれがあります。

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れの付着または、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形したりして感電や火災の原因となります。

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。



禁止

カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがふさがると過熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

警告

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。



強制

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。



強制

内蔵電池が液漏れしたり、異臭がしたりする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。

USBコードを傷つけたり、破損・加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。



禁止

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。

USBコードが傷んでいる、またはUSBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



禁止

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因となります。

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。



強制

感電や怪我をするおそれがあります。

長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。



強制

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。



禁止

故障・発火の原因となります。

本体を稼働させながらの角度調節はしないでください。



禁止

感電・故障・破損による怪我の原因となります。

ペットなどの動物を近づけないでください。



禁止

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかったりして漏電・感電や故障、火災の原因となります。

⚠ 注意

稼働時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の稼働時間が短くなったときは、分解して取り出さず自治体の指示に従って処分してください。

直射日光が当たる場所、60°C以上の場所に置かないでください。



禁止

リチウムイオン電池の耐熱温度は60°Cです。高温になる場所に放置しないでください。電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が5V2A以上のACアダプターをご使用ください。



強制

充電時に2A以上の電流が流れるため、定格出力が5V2A未満のUSB接続式ACアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

前ガードを取り外す際は稼働を止めてから取り外してください。また、前ガードが無い状態で稼働させないでください。



禁止

怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

パソコンで充電しないでください。



禁止

充電中、動作中に2A以上の電流が流れるため動作が不安定になったり、パソコンの故障の原因となります。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



禁止

怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

顔から約30cm以上離してご使用ください。



強制

髪などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。

異音がするときや、熱く感じるときは使用を中止し、弊社カスタマーサポートセンターへ連絡してください。



強制

怪我や破損の原因となります。

ご使用方法

充電方法

付属のUSBコードを使い5V2A以上出力できるUSB接続式ACアダプターやモバイルバッテリーから充電してください。

充電中は充電ランプが赤く点灯し、充電が完了するとランプが緑に点灯します。

ファンは満充電後でも充電しながらでも作動できます。

充電が無くなるとライトが点滅して停止/消灯します。

※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。

バッテリー充放電回数約300回でバッテリー容量80%となります。(使用方法や保管状態により異なります)


ご使用前の準備

本製品はスタンドを取り付けて卓上で、ハンドルを掛けて吊り下げてご使用いただけます。

【スタンドで使用】

※組立や設置は必ず電源を切った状態で行ってください。


1. スタンドのネジ部分についている固定リングを一番下まで回します。
2. 本体下側にあるネジ穴にスタンドを図の矢印の方向に止まるまで回して取り付けます。
3. スタンドのネジ部分に取り付けた固定リングを図の矢印の方向に回して、本体に固定します。



ご使用方法

【吊り下げて使用】


本体背面のハンドルを使用して、丈夫で滑りにくい棒状の物や、フック等に吊り下げます。



操作方法

本体側面にある電源/風量調節/首振りスイッチを押すと、弱で作動します。3段階の風量調節があり、弱⇒中⇒強⇒リズム風⇒OFFの順番で風量調節ができます。作動後4回押すと電源がOFFになります。

弱 → 中 → 強 → リズム風 → OFF
↑



【首振り機能】

ファンが稼働中にを長押しすると左右に首振りします。
もう一度長押しすると首振りを停止します。

首振りの位置が正面から見て左右対称にならない場合

電源スイッチとライトスイッチを同時に2秒間押すと、ライトが1回点滅し動作を停止します。スタンドに合わせて本体を正面に向けてから、電源を入れて首振りをスタートさせてください。

【ライト機能】

本体側面にあるライトスイッチを押すとライトが点灯します。もう一度押すと消灯します。


ご使用方法

【角度調節】

本体を上下に動かすことで角度の調節が可能です。

真上に向ける際は、真後ろに向けてから、上に向けてください。

※そのまま上に向けた場合、バランスを崩し、転倒・破損のおそれがあります。



ネジのゆるみにより、上下の角度調節が出来なくなった場合は、ナットを固定しながら、ドライバーでネジを締めてください。

お手入れ方法





必ず電源を切り本体からUSBコードを抜いて行ってください。

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。


- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。

ガードを取り外す際は、本体背面にある上下2か所のネジをお手持ちのドライバーで外してください。

前ガードに指をかけて鍵マークの  の方向にまわしてください。

取り付ける際は、ガードを取り付けた後、鍵マークの  の方向にまわしてください。

その後、本体背面の上下2か所にネジを取り付けてください。



**本体を水洗いしないでください。
故障・感電などの原因となります。**

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い、充電にしてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

保管中も6か月に1度充電してください。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は60°C未満の場所で保管してください。

ご使用時は45°C未満の環境でご使用ください。

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・充電が切れていませんか？ ・USBコードはしっかり差し込まれていますか？	・充電してください。 ・USBコードをしっかりと差し込んでください。
充電できない	・USBコードはしっかり差し込まれていますか？ ・定格出力が5V2A未満のUSB接続式ACアダプターを使用していますか？	・USBコードをしっかりと差し込んでください。 ・定格出力が5V2A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。
ガタガタする	・設置場所の表面に凹凸などがありますか？	・設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などをしてください。
スタンドにゆるみがある	・スタンド底部のネジが緩んでいませんか？	・ネジを締めてください。
首振りしない	・電源/風量調節/首振りスイッチを長押ししていますか？	・電源/風量調節/首振りスイッチを長押しすると首振りモードになります。

アフター販売




PR-EA012
ACアダプター 2A
USB接続式
878円(税込)



PR-EA003
コンパクトACアダプター 2.4A
USB接続 プラグ格納式
1,408円(税込)



CS-K1678
USBコード (Type-C)
1,210円(税込)



MRU-161-WM(ホワイトムスク)
MRU-161-CV(シトラスパーベナ)
MRU-161-BA(ブラックアンバー)
MRU-161-CL(クリアエアール)
MRU-161-SC(シーアイランドコットン)
ファン取付アロマクリップ
638円(税込)

弊社公式サイト(12ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。
お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。
北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報
をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

●個人情報の取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容をご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・
取扱説明書内の「故障かな?」にあてはまり
ませんか? 症状をご確認のうえ、お問い合
わせください。
ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせく
ださい。

- 品番
- 色
- お問い合わせ内容
- お買い上げ日
- お買い上げ店名

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間

10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい
場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いの
ないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更にな
ることがございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19

四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	PBAF003
電源	DC5V 2A
消費電力	10W
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh
充電時間(約)	6時間
満充電時の合計 使用可能時間(約)	2時間(強)~12時間(弱)
風量調節	3段階(弱/中/強)
風向調節(約)	上下合計110°(手動)、左右合計120°(自動)
オートオフ(約)	7時間
リズムモード	有
首振りモード	有
電源コード(約)	USBコード: 2m(Type-C)
羽根径(約)	140mm
羽根枚数	5枚
本体寸法	185×160×272mm
本体重量	535g
セット内容	本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products



ライフオンプロダクツ株式会社