


暮らし、イロドル



Life on Products



PRISMATE  
A series of seven small, solid black squares arranged horizontally.


## PR-EA002 取扱説明書

コンパクトACアダプター 1A USB接続 プラグ格納式


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## 各部名称

本体



電源プラグ



USBコネクタ

## 接続方法


裏面の安全上のご注意をよくお読みのうえ、ご使用ください。

1. 機器に対応したUSBコードで、機器と本体を接続します。

※本品にはUSBコードは付属していません。

ご使用になる機器に対応したUSBコードを別途ご用意ください。

2. 本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。



USBコード

本体

コンセント

※本品には付属していません。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

本品は家庭用です。

本品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

### !**警告**

誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

### !**注意**

誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

### 絵表示の例



この表示は「禁止」を示します。



この表示は「強制」を示します。

### !**警告**



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。  
発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。



落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。

ケガ・変形・火災の原因となります。



本体を火中に投じないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因となります。



定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。



異臭・異音がするなどのときは、電源プラグを抜いてください。

そのまま使用し続けると火災・感電の原因となります。



電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。



本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電してケガをすることがあります。



浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。

感電やショートのおそれがあります。



幼児や身体の不自由な方だけでのご使用はおやめください。

故障・やけど・ケガ・感電の原因となります。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。

発熱・発火・火災・感電などの原因となります。本品はAC100~240Vまで対応しておりますので、海外でのご使用も可能です(一部地域を除く)。

本品を海外で使用する際は、渡航先に適合した変換プラグアダプターを使用してください。

## 安全上のご注意

### !**注意**

 禁止	<b>長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。</b> 絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。	 禁止	<b>強い衝撃を与えないでください。</b> 感電・故障・破損によるケガの原因となります。
 強制	<b>USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。</b> 感電やショートの原因となります。	 プラグを抜く	<b>電源プラグを抜くときは、必ず本体を持って抜いてください。</b> 感電やショートの原因となります。
 禁止	<b>USBコードが傷んでいたり、USBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</b> USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。	 禁止	<b>電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</b> 電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。
 ぬれ手禁止	<b>濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。</b> 感電してケガをすることがあります。	 禁止	<b>直射日光のある場所や高温になる場所、極端に低温になる場所に保管しないでください。</b> 変形や故障の原因となります。
 プラグを抜く			<b>外出するとき、使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</b> ケガややけど、絶縁不良による感電・漏電・火災の原因となります。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●修理をご依頼されるとき

#### [保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

#### [保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEB



弊社ウェブサイトにて  
製品情報及び製品サポート  
情報をご確認いただけます。

▶ [lifeonproducts.co.jp/support/](http://lifeonproducts.co.jp/support/)

### WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは  
お問い合わせフォームにて  
受け付けております。

▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※ご返信は受付時間内の対応と  
なります。予めご了承ください。

### 消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて  
消耗品及び部品のご注文を  
承っております。

▶ [lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえ  
お問い合わせください。

- 品番 ■お買い上げ店名
- 色 ■お問い合わせ内容
- お買い上げ日

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ 0570-080856

受付時間 10:00～17:00

(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい  
場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いの  
ないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる  
ことがございます。

### カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

## 仕様

品番	PR-EA002
寸法(約)	30×30×47mm
プラグ格納時サイズ(約)	30×30×30mm
重量(約)	25g
最大入力	AC100-240V, 50/60Hz 0.15A
最大出力	DC5V / 1.0A
セット内容	本体、取扱説明書(保証書付)

高出力充電対応機種などは、充電ができなかったり、  
充電時間が遅くなる場合があります。  
すべてのUSB機器で動作保証するものではありません。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合が  
あります。



@lifeonproducts

Life on Products