


PRISMATE



PR-F030

# 充電式スリムハンディファン ネックストラップ付



## 取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。




警告


リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。  
炎天下や夏場の車内など、  
高温になる場所に放置しないでください。

## 各部名称

### <本体>



### <付属品>





Li-ion

警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

USBコードを傷つけないでください。



禁止

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

電源は付属のUSBコードをご使用ください。



強制

火災・感電の原因となります。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。



禁止

感電やショートのおそれがあります。

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。



禁止

火災・感電の原因となります。

本体を火中に投じないでください。



禁止

破裂してケガをする可能性があります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



禁止

指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。



禁止

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力がDC5V/1A以上のACアダプターをご使用ください。



強制

充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。

### ⚠ 注意

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。



禁止

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

強い衝撃を与えないでください。



禁止

感電・故障・破損によるケガの原因となります。

スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用など）をかけないでください。



禁止

破裂してケガをする可能性があります。

暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。



禁止

破裂してケガをする可能性があります。

## 安全上のご注意

### ⚠注意

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。



感電やショートの原因となります。

強制

顔から30cm以上離してご使用ください。



髪などが巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。

強制

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

禁止

付属のネックストラップが、ガード内に入らないようにご注意ください。



ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

禁止

## ご使用方法

1. 付属のUSBコードを使いパソコンなどから充電してください。充電中は充電LEDが赤色に点灯します。(充電完了後、充電LEDは消灯します。)

※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。バッテリー充放電回数300回でバッテリー容量80%となります。(使用方法や保管状態により異なります)

2. 電源/風量切替スイッチをダブルクリックすると電源LEDが白色に点灯し、弱で稼働します。電源/風量切替スイッチで弱⇒強⇒電源OFFの順番で稼働します。

■必要に応じてネックストラップを使用し、グリップを握ってご使用ください。

■バッグなどに収納される時は、バッグ内のものが電源スイッチを押してしまわないようにご注意ください。バッグ内で作動し、羽根の破損や故障の原因となります。

## アフターサービス



**D.I.G-mania.** ディグマニア

[www.dig-mania.jp](http://www.dig-mania.jp) 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

## カスタマーサポートセンター

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。  
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

カスタマーサポートセンター 〒550-0015  
大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

## WEB

▶ [www.b-grow.com/support](http://www.b-grow.com/support)

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

## TEL

▶ **0570-080856** **受付時間** **10:00~17:00**  
(土日祝、弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に…

6ページの「故障かな？」にあてはまりませんか？  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。  
※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。  
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

## MAIL

[ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。  
※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

発売元 **株式会社 阪和** [www.b-grow.com](http://www.b-grow.com)

## 故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電がきていていませんか？</li> <li>・スイッチをダブルクリックしていますか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電してください。</li> <li>・本品はスイッチを素早く2回押さないと作動しません。</li> </ul>

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

## アフター販売

	品番	品名	価格(税別)
①	CS-G250	USBコード(790mm)	300円



PR-F053

A-380-12-4

冷感ネックストラップ

380円

サイズ 40×10.2×520mm

J A N 4944370035377

ご使用になられる気温や環境によって効果時間が異なります。



PR-F054

A-580-12-4

ACアダプター

USB接続式 580円

サイズ 32×21×67mm

J A N 4944370035391

高出力充電対応機種などは、充電ができなかったり、充電時間が遅くなる場合があります。すべてのUSB機器で動作保証するものではありません。



PR-F055

A-380-12-4

安全ネット

ハンディファン用 380円

サイズ 105×10×130mm

J A N 4944370035384

ガードサイズが直径100×奥行50mm以下のハンディファンにご使用いただけます。

弊社カスタマーサポートセンター(5ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。本書の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。詳しくは弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

## 仕様

品番	PR-F030
品名	充電式スリムハンディファン ネックストラップ付
羽根径(約)	2.3inch (約5.8cm)
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V、1200mAh
電源	DC 5V/0.5A
消費電力(約)	3W
電源コード(約)	USBコード:790mm
風量調節	2段階(弱・強)
充電時間(約)	3時間
寸法(約)	82×24×170mm
重量(約)	88g
連続使用可能時間(約)	2時間(弱)～1.5時間(強)
材質	本体:ABS、羽根:PP、ネックストラップ:ポリエステル
セット内容	本体(リチウムイオン電池内蔵)、USBコード、ネックストラップ、説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。