


暮らし、イロドル



Life on Products



PRISMATE  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

## PR-F079 取扱説明書

コードレス クリップサーキュレーター



### 警告



Li-ion

#### リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~5ページ
使い方	ご使用方法	6ページ
	日常の点検・お手入れ	7ページ
	保管方法	7ページ
困ったときは	アフター販売	7ページ
	故障かな？	8ページ
	アフターサービス	8ページ
	カスタマーサポートセンター	8ページ
	仕様	9ページ
保証書	裏表紙	

## 各部名称


### 本体




### 正面



### 底面



### USBコード



## 安全上のご注意



Li-ion

### 警告

#### リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目 [安全上のご注意] を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが想定される内容を示しています。	
<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
<b>絵表示の例</b>	このような表示は禁止を示します。	このような表示は強制を示します。

### 警告

<b>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。</b> 発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 改造禁止	<b>本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。</b> 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁止
<b>USBコードを傷つけないでください。</b> 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	<b>電源は付属のUSBコードをご使用ください。</b> 火災・感電の原因となります。 強制
<b>浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。</b> 感電やショートのおそれがあります。 禁止	<b>幼児の手の届くところでの使用はおやめください。</b> 指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 禁止
<b>本体を火中に投じないでください。</b> 破裂してケガをするおそれがあります。 禁止	<b>濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。</b> 火災・感電の原因となります。 禁止
<b>高温になる場所での充電はしないでください。</b> ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因となります。 禁止	<b>熱がこもる場所での充電はしないでください。</b> 充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。 禁止



## 警告

直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。



禁止

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

定期的にUSB プラグのホコリを掃除してください。



強制

ホコリがたまるとう湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火の原因となります。

本体に強い衝撃を加えないでください。



禁止

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USB プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。

電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。



強制

リチウムイオン電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。

ベビーカーや、設置面に振動が加わる環境下では使用しないでください。



禁止

落下し、ケガ・故障の原因となります。

異音がしたり、熱く感じるときは使用を中止し、カスタマーサポートセンターへ連絡してください。



強制

ケガや破損の原因となります。

お手入れは必ずUSB プラグを抜いてから行なってください。



プラグを抜く

感電やケガをするおそれがあります。

## 注意



禁止

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。

カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ろガードがふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。



強制

液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。



禁止

扉に付ける際は開閉などして動かさないでください。落下のおそれがあります。

## ⚠ 注意

長期間使用しないときは、必ずUSB プラグを抜いてください。



強制

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

USB コードが傷んだり、USB コードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



禁止

USB コードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。

前ガードを取り外す際は稼動を止めてから取り外してください。また、前ガードが無い状態で稼動させないでください。



強制

ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

USB 接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。



強制

定格容量が1A未満のアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

顔から30cm以上離してご使用ください。



禁止

髪などが巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。

USB 端子は丁寧に取り扱いください。



強制

USB 差込口に強い力を伝えたり上下方向に動かすと破損・故障の原因となります。

スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用など）をかけないでください。



禁止

破裂してケガをするおそれがあります。

暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。



禁止

破裂してケガをするおそれがあります。

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。

USB コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。



禁止

USB コードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。

USB コードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。



強制

破裂してケガをするおそれがあります。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



禁止

ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

クリップ使用時はしっかりと固定されているかご確認ください。



強制

固定があまいままクリップ使用すると落下し、ケガや故障・破損の原因となります。

## ご使用方法

1. 付属の USB コードを使いパソコンや USB 接続式 AC アダプターなどから充電してください。充電時は充電 LED が赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。

※本製品はモーターの特性上、首振り動作開始時、左右の振幅を均等にするため、左に大きく振り、約 20 秒停止します。

その後正面に対し左右に約 45°/75°で首振り致します。

2. 電源スイッチを押すと、弱の風量で稼働します。もう一度押すと停止します。


稼働中に風量調節スイッチを 1 回押すごとに中⇒強の順番で風量が強くなります。

風量調節スイッチを押し続けるとまた弱にもどり、弱⇒中⇒強の風量を繰り返します。

稼働中に首振りスイッチを 1 回押すごとに 45°首振り⇒75°首振り⇒首振り OFF を繰り返します。

それぞれの操作中、該当の操作パネル LED が青色で点灯します。


### 操作パネル



### クリップについて

厚さ約4cmまでの机・いす・扉などに取り付けることができます。

クリップ部の奥までしっかりと差し込んでください。



### ⚠ 注意

次のような取り付けはケガ・事故の原因となりますので、おやめください。

- ・約4cmを越えるものへの取り付け
- ・先端部分だけの取り付け
- ・不安定な形状のものへの取り付け

### ⚠ 注意

充電が少なくなっている状態で置き型以外で使用する場合、首振りが正しい角度で稼働しないことがあります。十分に充電をしてからご使用ください。

## 日常の点検・お手入れ

### ⚠ 注意


- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行なってください。
- ・お手入れの前に電源から切り離して動作させ、本機を完全に放電させてください。

下図のように前ガードだけを左回りに回すと取り外してお手入れいただけます。

ファンの下部にOPEN とLOCK のマークがあります。

前ガードの▼マークがOPEN にくるように左回りに前ガードを回すと前ガードが外れます。

お手入れ後は前ガードの▼マークがLOCK に合うように右回りに回しながら取り付けてください。



## 保管のしかた

- 長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。お子さまの手の届くところには保管しないでください。
- 炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
- 本製品は60℃未満の場所で保管してください。
- ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。


## アフター販売



PR-F054  
ACアダプター  
USB接続式  
638 円 (税込)



CS-I577  
USBコード (2m)  
1,210 円 (税込)



MRU-161  
ファン取付け  
アロマクリップ  
638 円 (税込)



PR-EA002  
コンパクト  
ACアダプター 1A  
USB接続 プラグ格納式  
1,078 円 (税込)



PR-EA003  
コンパクト  
ACアダプター 2.4A  
USB接続 プラグ格納式  
1,408 円 (税込)

弊社オフィシャルストア（8ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

## 故障かな？

修理・サービスをご依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	充電が切れていませんか？	充電してください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社カスタマーサポートセンター(8ページ)までご連絡ください。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後8年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ [lifeonproducts.co.jp/support/](http://lifeonproducts.co.jp/support/)

### WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

### 消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ [lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

#### お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、  
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- お買い上げ店名
- お買い上げ日
- 色
- お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

### カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

## 仕様

品番	PR-F079
電源	DC5V 0.5A (充電時)
消費電力 (約)	2.5W
羽根径 (約)	4.1inch (約10.5cm)
羽根枚数	4枚
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V、2000mAh
充電時間 (約)	5.5時間
電源コード	USBコード：2m
風向調節 (約)	左右合計：45°/75° (自動)、上向き：90° (手動)
風量調節	3段階 (弱/中/強)
満充電時の合計使用可能時間 (約)	8時間 (弱)～3時間 (強) 5.5時間 (弱)～2時間 (強) 【首振りモード使用時】
首振りモード	有
挟める厚さ	最大約4cm
クリップの奥行き (約)	4.5cm
寸法 (約)	145×190×210mm
重量 (約)	671g
セット内容	本体 (リチウムイオン電池内蔵)、USBコード、取扱説明書 (保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



暮らし、イロドル  
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products

