


暮らし、イロドル



Life on Products



Refeelin'

GF-IT001 取扱説明書


自動開閉ダストボックス

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~4ページ
使い方	ご使用方法	5~6ページ
	お手入れ方法	7ページ
困ったときは	故障かな？	7ページ
	アフターサービス	8ページ
	カスタマーサポートセンター	8ページ
	仕様	9ページ
	保証書	裏表紙

各部名称



安全上のご注意

必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目【安全上のご注意】を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

△危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫している内容を示しています。	
△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが想定される内容を示しています。	
△注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
絵表示の例	 このような表示は 禁止を示します。	 このような表示は 強制を示します。

△ 危険



電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
失明や目に障害を負うおそれがあります。

△ 警告	
無理やりふたを閉じないでください。  禁止	自動開閉のギアが故障する原因となります。  強制
お手入れは必ず電源を切ってから行ってください。  禁止	感電して怪我をすることがあります。  強制
本体を水で洗ったり、水をかけるなどはしないでください。  禁止	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  改造禁止
ぬれた手で電源スイッチを触らないでください。  禁止	乾電池は分解しないでください。  禁止
製品の上に乗ったり、踏み台にするなど本来の用途ではない使い方をしないでください。  禁止	小さなお子様や身体の不自由な方だけで使用しないでください。  禁止
電池の+（プラス）-（マイナス）の極性を逆に入れないでください。  禁止	小さなお子様の手の届くところでのご使用はおやめください。  禁止
発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、怪我の原因となります。	指を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です。

⚠ 警告

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する恐れがあります。

浴室など湿度の高い場所での使用、保管をしないでください。



感電やショートのおそれがあります。

⚠ 注意

ダストボックスを水洗いはしないでください。



サビの原因となります。

落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。



故障・怪我・感電の原因となります。

電子レンジや省エネライトなどの電気製品の近くで使用しないでください。



誤作動等、使用に影響が出るおそれがあります。

直射日光のあたる場所や、火気、暖房機のそばなどで使用しないでください。



故障や熱による変形の原因になります。

不安定な場所では使用しないでください。



故障・破損・怪我の原因となります。

ラジオやテレビのそばに設置しないでください。



音声や画像が乱れるおそれがあります。

ふたの上に物を置かないでください。



故障の原因となります。


乾電池の取り扱いについて

- ・電池は単3形アルカリ乾電池4本を正しい方向に入れてください。
- ・古い電池と新しい電池を一緒に使わないでください。
- ・アルカリ乾電池とマンガン乾電池や鉛柄の違う電池と一緒に使わないでください。
- ・長期間使用しないときは電池を取り出してください。
- ・電池の液漏れ防止のため、使用済みの電池は直ちに取り出してください。
- ・電池と電池ボックスの接点部分はきれいに保ってください。
- ・分解、変形、加熱、または火中に投じないでください。
- ・+(プラス)--(マイナス)をショートさせたり、金属製のものと一緒に保管しないでください。
- ・液漏れした電池は使用しないでください。
- ・液漏れした時は素手で触らないでください。
- ・乾電池を廃棄する際は電極面をテープなどで絶縁し、お住まいの自治体の廃棄方法に従ってください。

ご使用方法

1. ゴミ袋を取り付ける


袋留めリングの内側に市販のゴミ袋を通して外側に巻き付け、ゴミ袋をダストボックスに入れて袋留めリングを固定します。



2. 電池を取り付ける


本体裏側の電池ボックスカバーを外して市販の単3形アルカリ乾電池4本を+−の向きを確認して電池ボックスに取り付けてください。

*電池の取り付けは電源を切った状態で行ってください。



3. 本体を取り付ける

ふた部分を触らないように両脇を持って、本体をダストボックスにしっかりとはめてください。




ご使用方法

4. 電源を入れる

本体側面の電源スイッチを ON にしてください。

電源を入れると約 2 秒インジケーターが赤く点灯します。

その後約 7 秒ごとにインジケーターが赤く点灯し、待機状態になります。




電源スイッチ

5. センサーによる自動開閉

本体のセンサー部に近づいたり、手をかざすとインジケーターが緑に点灯し、自動でふたが開きます。

その後約 5 秒後に自動で閉まり、インジケーターは消灯します。



6. スイッチによる開閉

スイッチパネルの開スイッチを押すと、インジケーターが緑に一瞬光り、ふたが開きます。開いている間はインジケーターが約 4 秒ごとに緑に点滅します。

閉スイッチを押すとふたが閉まり、待機状態になります。

7. 手動による開閉

電源スイッチが OFF の時は手動でふたを開閉出来ます。

※ふたを開閉するときはゆっくりと開閉してください。

お手入れ方法

必ず電源を切ってからお手入れをしてください。

- ・軽く濡らした布か、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・汚れがひどいときは乾いた柔らかい布に少し中性洗剤を付けて拭き取った後、乾いた布でから拭きしてください。
- ・センサー部分は汚れが付いていると反応しなかったり、誤作動を起こしますので定期的にお手入れをしてください。

⚠ 注意

- ・本製品は防水ではありません。絶対に水洗いしないでください。
- ・長期間使用しないときは電池を取り出して保管してください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
自動で開閉しない	<ul style="list-style-type: none">・電池は入っていますか？・電池残量はありますか？・電池の向きは正しいですか？・電源はONになっていますか？・センサー部が汚れていませんか？	<ul style="list-style-type: none">・電池を入れてください。・新しい電池と交換してください。・電池の+ - の方向を正しく入れてください。・電源をONにしてください。・やわらかい布で拭き取ってください。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- | | | |
|-----|-----------|---------|
| ■品番 | ■お買い上げ店名 | ■お買い上げ日 |
| ■色 | ■お問い合わせ内容 | |

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品番	GF-IT001
電源	単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
容量（約）	12L
推奨ゴミ袋サイズ	10L以上
本体寸法（約）	256×245×405mm
重量（約）	1,512g
セット内容	本体、ダストボックス、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products