

SFF-04-WD


組立方法/ご使用方法

■ ハンモックの組立方法


① 収納バッグから出します。




② 4つのアームを立てて、○部分に固定します。また、AとB、CとDは必ず同じ高さに固定してください。




③ 本体を開き、アームを○部分に固定します。



④ 両端のフックに生地(ハンモック)をかけます。横たわる前に生地(ハンモック)がねじれていないことを確認しましょう。




⑤ ゆっくり腰から上半身にかけて横たわり最後に足をのせます。降り際にはゆっくりと足から降りてください。




■ ハンモックチェアの組立方法


① 4つのアームを立てて、○部分に固定します。また、AとB、CとDは必ず同じ高さに固定してください。




② 本体を開き、アームを○部分に固定します。




③ 両端のフックにハンモックチェア用の生地をかけます。



④ 生地のタグがついた面が必ず背面になるようにして、ゆっくりとお座りください。



付属のハンガー・ロッドでハンガーラックとしてもお使い頂けます。



※ 鉄材ではありません。絶対にぶら下がらないでください。