

# 取扱いのご注意

耐荷重(約)100kg以下

毎時、ご使用前には必ず以下の項目を確認点検してください。

## ⚠ 警告



- 1人用ハンモックです。2人以上でのご使用はしないでください。
- 片側への極端な荷重は避けてください。転倒やスタンドの破損のおそれがあります。
- 安全のため、ハンモックの上で立ち上がらないでください。
- 幼児・高齢者だけでスタンドの組み立てはしないでください。
- ご使用の際は飛び乗ったりせずに、ゆっくりと座ってください。
- ハンモックには、絶対に足から乗らないでください。
- ひもがなじれた状態でハンモックに乗らないでください。
- ブランコではありませんので激しく揺らしたり、飛び跳ねたりしないでください。破損や思わぬ事故やケガの原因となります。
- ハンガーロッドに絶対にぶら下がらないでください。事故やケガの原因となります。
- 本品を分解、改造は絶対にしないでください。
- ご使用中に喫煙など火のご使用はおやめください。
- 雨ざらし、日光の当たる場所での保管は避けてください。雨や直射日光により生地やスタンドの劣化の原因となります。
- ご使用によりスタンドのゆがみ、生地の損傷、生地のほつれ、ネジのゆるみなどが起こりうる可能性があります。ご使用前に必ずご確認ください。
- 子供だけで使用するのとは避けてください。遊具として使用すると思わぬ事故につながります。
- 危険ですので火気には近づけないでください。
- 必ず耐荷重をお守りください。

## ⚠ 注意

- スタンドの組み立ての際は、パイプや金具で、指や手、その他の身体の一部を挟まないように十分ご注意ください。
- 平坦な場所で、完全に開いて固定した状態でご使用ください。平坦でない場所でのご使用は転倒や本体の破損の原因となります。
- ご使用の際は周りの人やモノにぶつからないよう十分なスペースがあることを確認してから組み立ててください。
- 吊り下げ部や各アームに指をはさまないように注意してください。
- 畳やフローリング等の上では床面を傷つけるおそれがあります。室内でご使用する際はじゅうたんやカーペット、ラグなどを敷いてご使用ください。
- クッションフロアなどビニル素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます(ゴミ汚染)。このような現象を防ぐためにじゅうたんやカーペット、ラグを敷いてご使用ください。
- 持ち運びの際は付属の専用バッグに収納してください。
- 乳幼児・高齢者のご使用の際は、常にそばにいてあげて十分にご注意ください。
- 乳幼児・子供や突発的な動きが予想される方が使用者になる場合は、必ず補助者がつき、安全を確認した状況で使用してください。
- 雨、水、汗、紫外線などにより多少色落ちすることがありますのでご了承ください。
- ハンモックの下にはモノを置かないでください。
- 本製品のハンモック・チェア生地は水濡れや摩擦等により、色落ちやシミ、表面が劣化するおそれがございますのでご注意ください。濡れた際は、やわらかい布ですぐ水気を吸い取り、陰干ししてください。
- ハンモック用生地・チェア用生地は製品の特性上、臭いがする場合がございますが、ご使用と共に薄れていきますので不具合ではございません。


## ご使用上の注意 必ずお読みください

- ハンモックに乗る際は、毎時、必ずアームがスタンドに引っかかっていることを確認してからお乗りください(下図)。角度調節するアームは4本、ありますので計4か所すべてご確認ください。
- 使用していない時にフレームに衝撃が加わるとアームが外れることがありますので十分にご注意ください。
- フレーム関節部には設計上の遊びがありますので荷重がかかっていないときにがたつきがあっても不具合ではございません。



アームがきちんと引っかかっていない状態でお乗りになると、ケガをするおそれがあります。


ご使用後、フックにゆるみが発生する場合がございますので、ご使用毎にフックにゆるみがないかご確認のうえご使用ください。




# 組立方法 / ご使用方法

## ■ ハンモックの組立方法

- ① 4本の角度調節アームを立てて、○部分に固定します。また、AとB、CとDは必ず同じ高さに固定してください。



- ② フレームを図のように開いてください。



- ③ 両端のフックに生地（ハンモック）をかけます。横たわる前に生地がねじれていないことを確認し、またがります。




- ④ ゆっくり腰から上半身にかけて横たわり最後に足を乗せます。降りる際にはゆっくりと足から降りてください。




## ■ ハンモックチェアの組立方法

- ① 4本の角度調節アームを立てて、○部分に固定します。AとB、CとDは必ず同じ高さに固定してください。



- ② 本体を開き、2本の幅調節アームを○部分に固定します。また、左右の幅は同じ幅に固定してください。




- ③ 両端のフックにハンモックチェア用の生地をかけます。



- ④ 必ず生地の短い方が背面にくるようにして、ゆっくりとお座りください。



付属のハンガーロッドでハンガーラックとしてもお使いいただけます。



⚠ 鉄棒ではありません。絶対にぶら下がらないでください。

## アフターサービス

- 修理をお申し付けされるとき ..... お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。
- アフターサービスについてご不明の場合 ..... アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げ店または弊社カスタマーサポートにご相談ください。

## ライフオンプロダクツ株式会社 カスタマーサポートセンター

WEBからの  
お問い合わせ

受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。  
▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](https://lifeonproducts.co.jp/contact/form2) ※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。



TELでの  
お問い合わせ

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル  
▶ **0570-080856**  
(受付時間10:00~17:00 土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。  
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。  
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

消耗品・部品のご注文 ▶ [lifeonproducts-online.com](https://lifeonproducts-online.com)



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

WEB ▶ [lifeonproducts.co.jp/support/](https://lifeonproducts.co.jp/support/)




- 品番  色  お買い上げ店名
- お買い上げ日  お問い合わせ内容

# ご使用上の注意


①

両端のフックに生地(ハンモック)をかけます。スタンドの角度によってチェーンの長さを調節してください。横たわるには最初に生地(ハンモック)にまたがります。



②

ゆっくり腰から上半身にかけて横たわり最後に足を乗せます。降り際にはゆっくりと足から降りてください。



このタグは捨てずにすぐ読める場所に保管してください。

**⚠ 禁止**      **⚠ 警告**

- 1人用ハンモックです。2人以上でのご使用はしないでください。
- 片側への極端な荷重は避けてください。転倒やスタンドの破損のおそれがあります。
- 安全のため、ハンモックの上で立ち上がらないでください。
- 幼児・高齢者だけでスタンドの組み立てはしないでください。
- ご使用の際は飛び乗ったりせずに、ゆっくりと座ってください。
- ハンモックには、絶対に足から乗らないでください。
- ハンモックがねじれた状態で乗らないでください。
- ブランコではありませんので激しく揺らしたり、飛び跳ねたりしないでください。破損や思わぬ事故やケガの原因となります。
- 本品を分解、改造は絶対にしないでください。
- ご使用中に喫煙など火のご使用はおやめください。
- 雨ざらし、日光の当たる場所での保管は避けてください。雨や直射日光により生地やスタンドの劣化の原因となります。
- ご使用によりスタンドのゆがみ、生地の損傷、生地のほつれ、ネジのゆるみなどが起こりうる可能性があります。ご使用前に必ずご確認ください。
- 雨、水、汗、紫外線などにより多少色落ちすることがありますのでご了承ください。
- 子供だけで使用するのとは避けてください。遊具として使用すると思わぬ事故につながります。
- 本製品のハンモック用生地は水濡れや摩擦等により、色落ちやシミ、表面が劣化するおそれがございますのでご注意ください。濡れた際は、やわらかい布ですく水気を吸い取り、陰干ししてください。
- ハンモック用生地は製品の特性上、臭いがする場合がございますが、ご使用と共に薄れていきますので不具合ではございません。
- 洗濯の際、色落ちする可能性がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。また、洗濯機は使用せず、手洗いで洗濯してください。本製品を長期間保管する場合には、洗濯したのち、十分に乾燥させてから風通しの良いところに保管してください。湿気はカビなどの発生原因となります。
- 危険ですので火気には近づけないでください。
- 輸送中の振動により擦れ傷等が付く場合がございますが使用上問題ございません。



暮らし、イロドル  
**Life on Products**

**ライフオンプロダクツ株式会社**

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

TEL:0570-080856 10:00~17:00

(土日祝、弊社休業日を除く)




lifeonproducts.co.jp

# 生地の短い方を上にして お乗りください

短い方が背中側



長い方が  
足側



生地の短い方が背中に来るようにして  
ゆっくりとお座りください。

# ご使用上の注意

## ⚠ 禁止 ⚠ 警告

- 1人用チェアです。2人以上でのご使用はしないでください。
- 片側への極端な荷重は避けてください。転倒やスタンドの破損のおそれがあります。
- 安全のため、チェアの上で立ち上がらないでください。
- 幼児・高齢者だけでスタンドの組み立てはしないでください。
- ご使用の際は飛び乗ったりせずに、ゆっくりと座ってください。
- チェアには、絶対に足から乗らないでください。
- チェア生地がねじれた状態で乗らないでください。
- ブランコではありませんので激しく揺らしたり、飛び跳ねたりしないでください。破損や思わぬ事故やケガの原因となります。
- 本品を分解、改造は絶対にしないでください。
- ご使用中に喫煙など火のご使用はおやめください。
- 雨ざらし、日光の当たる場所での保管は避けてください。雨や直射日光により生地やスタンドの劣化の原因となります。
- ご使用によりスタンドのゆがみ、生地の損傷、生地のほつれ、ネジのゆるみなどが起こりうる可能性があります。ご使用前に必ずご確認ください。
- 雨、水、汗、紫外線などにより多少色落ちすることがありますのでご了承ください。
- 子供だけで使用するのは避けてください。遊具として使用すると思わぬ事故につながります。
- 本製品のチェア用生地は水濡れや摩擦等により、色落ちやシミ、表面が劣化するおそれがございますのでご注意ください。濡れた際は、やわらかい布ですぐ水気を吸い取り、陰干ししてください。
- チェア用生地は製品の特性上、臭いがする場合がございますが、ご使用と共に薄れていきますので不具合ではございません。
- 洗濯の際、色落ちする可能性がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。また、洗濯機は使用せず、手洗いで洗濯してください。本製品を長期間保管する場合には、洗濯したのち、十分に乾燥させてから風通しの良いところに保管してください。湿気はカビなどの発生原因となります。
- 危険ですので火気には近づけないでください。
- 輸送中の振動により擦れ傷等が付く場合がございますが使用上問題ございません。

このタグは捨てずにすぐ読める場所に保管してください。



暮らし、イロドル  
Life on Products

ライフオンプロダクツ株式会社

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

TEL:0570-080856 10:00~17:00

(土日祝、弊社休業日を除く)



lifeonproducts.co.jp

# Sifflus



Life on Products



lifeonproducts.co.jp



@lifeonproducts



Life on Products

ライフオンプロダクツ株式会社  
カスタマーサポートセンター TEL : 0570-080856  
受付時間10:00~17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

サイズ(約)	255×73×79cm
ハンモック用生地サイズ(約)	212×38cm
チェア用生地サイズ / 重量(約)	135×73×108cm/7.2kg
耐荷重(約)	100kg 以下
対象身長(約)	180cm 前後まで
収納時サイズ / 重量(約)	115×20×20cm /9kg
セット内容	スタンド、ハンモック生地、チェア用生地、ハンガーロッド、 収納バッグ、ハンモックベルト