

WACHSEN® 《必ずお読みください》

WL-100 専用取扱説明書


WOOD BOXをお買い上げありがとうございます。

本書のお取り扱い方法をよくお読みいただき、ご使用ください。

⚠ ご使用上の注意

- 小さなお子様だけで組み立てないでください。ケガ・脱落事故の原因となります。
- 人を乗せないでください。破損・ケガ・事故の原因となります。
- 火気のある場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 用途以外の使い方をしないでください。破損・ケガの原因となります。
- 雨ざらしになる場所や直射日光が当たる場所に長期間放置しないでください。
本体の劣化・サビやカビの発生原因となります。

セット内容



本体



取付ネジ×4



側面パネル×2
(差し込み式)



ワッシャー×4




取付ステー×各2




羽根付きナット×4


組み立て方法



本体の側面を立ててください。




溝をかみ合わせながら、本体に側面パネルをセットしてください(2枚)。



本体底板(内側)


本体を荷台の中心に乗せ位置を決めてから、本体の内部に取付ステーAをセットし、ワッシャーと取付ネジで取り付けてください。

※取付ステーA×2、取付ネジとワッシャー×各4使用します。



本体底板(外側)

底板に取付ステーBをセットし、本体がガタつきが無くなるまで羽根付きナットで固定してください。
※必ず4カ所仮止めしてから固定してください。



カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

► <http://www.b-grow.com/support>

► 阪和 カスタマーサポート

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

► ss@b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

► 050-3505-7050

受付時間 10:00~17:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いないようにおかけください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日
■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

発売元 株式会社 阪和

〒556-0016 大阪市浪速区元町3-11-16

製品の改良のために仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。
あしからずご了承くださいませ。