Life on Products

LCAF038
取扱説明書

ペットボトルにも挿せる
ミストハンディファン

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告

リチウムイオン電池内蔵

Li-ion

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3〜7 ページ
使い方	ご使用方法	8〜11 ページ
お手入れ	お手入れ方法	12 ページ
	保管方法	12 ページ
困ったときは	故障かな?	13 ページ
	アフター販売	14 ページ
	アフターサービス	15 ページ
	カスタマーサポートセンター	15〜16 ページ
	仕様	17 ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

<本体>

<付属品>

吸引軸×2

ネックストラップ

USBコード

安全上のご注意

⚠警告

Li-ion

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	⃠ このような表示は禁止を示します。
	❗ このような表示は強制を示します。

⚠ 警告

改造禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理をしたりしないでください。

発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 警告

禁止

高温になる場所での充電はしないでください。

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。

禁止

熱がこもる場所での充電はしないでください。

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

禁止

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。

故障・発火の原因となります。

強制

異常に気づいたら使用を中止してください。

異臭・発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火するおそれがあります。

強制

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。

内蔵電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。

禁止

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。

カーテン・植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがふさがると過熱して故障・火災の原因となります。

強制

液漏れした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。

漏れた電解液に引火し、破裂・発火する原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

禁止

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。

強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。

強制

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

禁止

USBコードを傷つけたり、破損・加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。

強制

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

感電・ショートの原因となります。

禁止

USBコードが傷んでいる、またはUSBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。

ぬれ手禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

感電して怪我をするおそれがあります。

強制

長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

禁止

電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。

強制

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。

感電・怪我をするおそれがあります。

禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障・火災の原因となります。

禁止

浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

感電・ショートのおそれがあります。

禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

禁止

本体を火中に投じないでください。

破裂して怪我をするおそれがあります。

禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。

⚠ 注意

強制

異音がするときや、熱く感じるときは使用を中止し、弊社カスタマーサポートセンターへ連絡してください。

怪我や破損の原因となります。

⚠ 注意

強制

バッグなどに収納する時は、バッグ内のものが電源スイッチを押してしまわないようにしてください。

バッグ内で作動し、羽根の破損・故障の原因となります。

禁止

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。

怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

強制

付属のストラップが、ガード内に入らないようにご注意ください。

怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

禁止

作動時間が極端に短くなったときは使用しないでください。

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。

強制

顔から約30cm以上離してご使用ください。

髪などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。

強制

定格出力がDC5V / 1.5A以上のACアダプターをご使用ください。

定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプター故障の原因となります。

禁止

直射日光があたる所に置かないでください。

高温になる場所に放置しないでください。
電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。

⚠注意 USBプラグは差込口が破損しないようにまっすぐ差し込んでください。

ご使用方法

1.付属のUSBコードを使用しDC5V/1.5A以上出力できるACアダプターやモバイルバッテリーから充電してください。充電中は充電ランプが点滅し、充電が完了すると消灯します。

充電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が 5V1.5A以上 のACアダプターをご使用ください。

強 制

定格出力が5V1.5A未満のACアダプターをご使用されると 充電できなかったり ACアダプターの故障の原因となります。

パソコン

1.5A

拡大図

ACアダプターの定格確認方法

定格出力

1.4A

定格入力：AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX
定格出力：5.0V⎓1.5A
ライフオンプロダクツ株式会社

※充電は10°C～30°Cの環境で行ってください。
※バッテリー充放電回数約300回でバッテリー容量80%となります。（使用方法や保管状態により異なります）

ご使用方法

<風量調節の仕方>

2. 電源/風量調節スイッチを1秒間に2回クリックすると、弱で動作します。弱～強で3段階の風量調節があり、動作後は1回押すごとに1段階ずつ風量が強くなり、動作後3回押すとリズム風になります。もう1回押すと電源がOFFになります。
動作中、電源/風量調節スイッチ長押しでもOFFになります。

持ち歩いて
使用する場合

グリップを握って
使用してください。

置いて
使用する場合

本体ガード部分は
角度調整も可能です。
※風向きは手動で上向きに
約90°調節できます。

ハンズフリーで
使用する場合

ご使用方法

<ミストを使用する>

初めて使用するときは付属の吸引軸を水で洗浄してください。

1. ペットボトルに水道水を入れます。
   ※水を入れ過ぎないでください。
2. 吸引軸を本体に差し込みます。
   ※吸引軸と吸引軸キャップは固定されているので、外さないでください。
3. 水を入れたペットボトルを本体に取り付けます。
   ※本体に取り付ける際は、本体とペットボトルに隙間がないように、しっかり取り付けてください水漏れの原因となります。
4. ファンが作動中にミストスイッチをクリックすると、ミストランプが白く点灯し、ミスト噴出口からミストが噴出します。
5. ミストスイッチを再度クリックすると間欠運転に変わります

※ミストは約1時間で停止します。続けて使用する際は、再度ミストスイッチを押してください。

ご使用方法

⚠注意

バッグ等に入れて携帯する時、保管する時は
ペットボトルの水を捨ててください。

吸引軸は斜めにカットされた面を正面にして
最後までしっかり差し込んでください。

ペットボトルは350mlの空のペットボトルを用意してください。
キャップ部分のサイズが全てのペットボトルに適合するわけではございませんのでご了承ください。
容量が多いペットボトルの場合、ペットボトルの底に水が残る場合があります。
その際は一旦水を捨て新たに入れ直してください。

ストラップホルダーの付け方

ストラップホルダーを一番奥まで入れて固定します。
サイドをカニカンで止めます。

ペットボトルホルダーとして使用も可能。

お手入れ方法

⚠ **注意**

必ず電源を切り本体からUSBコードを抜いて行ってください。
・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでくだい。
・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。

・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。

⚠注意

本体を水洗いしないでください。
故障・感電などの原因となります。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い、充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。
保管中も6ヶ月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

故障かな?

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症　状	考えられる原因	対処方法
作動 しない	・充電が切れていませんか? ・電源/風量調節スイッチをクリックしていますか?	・充電してください。 ・素早く2回クリックしてください。
充電 できない	・USBコードはしっかり差し込まれていますか? ・定格出力が5V/1.5A未満のACアダプターを使用していませんか?	・USBコードをしっかり差し込んでください。 ・定格出力が5V/1.5A以上のACアダプターをご使用ください。
ミストが 出ない	・ペットボトルの水が無くなっていませんか? ・ミスト噴出口に水滴が付着していませんか?	・ペットボトルに水道水を入れてください。 ・水滴を拭いてください。

アフター販売

PR-EA003
コンパクトACアダプター 2.4A
USB接続 プラグ格納式
1,408円（税込）

PR-EA012
ACアダプター 2A USB接続式
878円（税込）

CS-K3271
USBコード（Type-C）
660円（税込）

CS-K3265-LW
CS-K3265-SB
CS-K3265-BG

吸引軸3本セット

1,430円（税込）

弊社オフィシャルサイト（15ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。
お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。
北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ

受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。
▶lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。
▶lifeonproducts-online.com

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。
▶lifeonproducts.co.jp

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に･･･
取扱説明書内の「故障かな?」にあてはまりませんか?
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番
■色
■お買い上げ店名
■お問い合わせ内容
■お買い上げ日

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ 0570-080856

受付時間

10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015
大阪府大阪市西区南堀江1-12-19
四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕 様

品名	ペットボトルにも挿せるミストハンディファン
品番	LCAF038
電源	DC5V 1.5A
消費電力	7.5W
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 800mAh
充電時間(約)	2時間
満充電時の 合計使用可能時間(約)	ファンのみ:1時間(強)〜2.5時間(弱) ミスト使用時:0.5時間(強)〜1時間(弱)
風量調節	3段階(弱/中/強)
風向調節(約)	上向き90°
オートオフ(約)	ミストモード:1時間
リズムモード	有
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
羽根径(約)	35mm
羽根枚数	5枚
本体寸法(約)	64×54×120mm
本体重量(約)	95g
セット内容	本体、ネックストラップ、吸引軸×2、 USBコード(Type-C)、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、
予告なく変更される場合があります。

@lifeonproducts

Life on Products

ライフオンプロダクツ株式会社