

PRISMATE  
■ ■ ■ ■ ■

# PR-SK015

## 取扱説明書

Home cafe maker

MOCO mini

ホームカフェメーカー Moco mini



この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、  
誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読  
みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## もくじ

はじめに	もくじ・特徴 各部名称 取扱い上のご注意 使用上のご注意とお願い 安全上のご注意	1ページ 2ページ 3ページ 3ページ 4~6ページ
使い方・お手入れ	基本的なご使用方法 お手入れ方法 保管のしかた	7~8ページ 9ページ 9ページ
困ったときは	故障かな? アフター販売 アフターサービス カスタマーサポートセンター MEMO 仕様 保証書	10ページ 10ページ 11ページ 11ページ 12ページ 13ページ 裏表紙

## 特徴

### ●おうちで楽しむカフェタイム

カップの中でもごと泡立つミルクフォーム、ゆっくりとミルクと溶け合うチョコレート。  
見た目にもわくわくするカフェのようなドリンクやフードをお家でも簡単に。

### ●ワンタッチ調理


操作は材料を入れ、電源スイッチをタッチするだけの簡単操作です。

### ●レシピブック付き


色々なレシピをお楽しみいただけるよう専用レシピブックを付属しています。

# 各部名称



本体



本体(ヒーター部分)



本体(底面)



付属品



フォームブレンダー



フラットブレンダー



ラテアートプレート×8

## 取扱い上のご注意

- 使用後はよく洗って乾燥させてください。  
カビ・サビ・故障の原因となります。  
※本体は水で洗えません。
- 酸性又はアルカリ性の洗剤の使用は避けてください。  
腐食や変質の原因となります。
- 急激な衝撃を与えた後、運転停止直後に水等をかけて急冷しないでください。  
故障、製品のゆがみ、やけど、ケガ、思わぬ事故の原因となります。

## 使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。  
変形・変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。  
転倒による本体の破損・故障の原因となります。

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品は家庭用です。業務用や調理目的以外には、ご使用にならないでください。

本製品を安全に使用していただくため、使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みになり、十分理解していただきたいうえで、使用を開始してください。



誤った取扱いをすると、  
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取扱いをすると、  
人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような表示は  
「禁止」を示します。



このような表示は  
「強制」を示します。

## ！ 警 告

電源コードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると  
破損して、火災・感電の原因となります。

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。



ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、  
火災の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶け  
たり変形したりして感電・ショート・発火の原因と  
なります。

電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、  
根元まで確実に差し込んでください。



ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。



電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って抜いてください。



感電やショートの原因となります。

外出するとき、使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



ケガややけど、絶縁不良による感電・漏電火災の原  
因となります。

プラグを抜く

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。



感電してケガをすることがあります。

水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止して電源  
プラグを抜いてください。



そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。  
運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポー  
トセンターへご連絡ください。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理  
を行なわないでください。



発火したり、異常動作してケガをすることがあります。  
電源コードの交換はカスタマーサポートセンターまで  
ご連絡ください。


幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



感電・やけど・火災の原因となります。

# ! 警 告

<p>変形・破損している電源プラグや電源コードは使用しないでください。</p> <p> 火災・感電の原因となります。 禁止</p>	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</p> <p> 感電・ケガ・やけどの原因となります。 禁止</p>
<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> 電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。 禁止</p>	<p>落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。</p> <p> ケガ・変形・火災の原因となります。 禁止</p>
<p>本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。</p> <p> 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁止</p>	<p>加熱中は取っ手以外に触れないでください。</p> <p> やけど・ケガの原因となります。 強制</p>
<p>加熱中は注ぎ口を覗き込んだり、人に向けたり、顔や手を近づけないでください。</p> <p> やけど・ケガの原因となります。 禁止</p>	<p>必ずふたを付けて使用してください。</p> <p> 加熱したお湯がはねたり、漏れたりなどしてやけど・ケガの原因となります。 強制</p>
<p>小さなお子様・お身体の不自由な方だけで使用しないでください。</p> <p> 故障・やけど・ケガ・感電のとなります。 禁止</p>	<p>火気の近くで使用しないでください。</p> <p> 変形・故障・ケガの原因となります。 禁止</p>



使用中・使用後しばらくは  
ヒーター・ポット底面に  
触れないでください。

※やけどの原因となります。

# ⚠ 注意

不安定な場所に設置しないでください。  転倒するとケガや故障・水漏れの原因となります。  禁止	ペットなどの動物を近づけないでください。  ふいの転倒でのやけど、電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。  禁止
家庭用以外で使用しないでください。  故障の原因となります。  禁止	ポットの注ぎ口以外の方向に傾けないでください。  やけど・ケガの原因となります。  禁止
加熱中に注ぎ口をふさがないでください。  故障・やけど・ケガの原因となります。  禁止	空焚きをしたり、少ない内容量で稼働させたりしないでください。  故障・やけど・ケガの原因となります。  禁止
水のかかるところや火気の近くで使用しないでください。  火災・漏電・変形・故障の原因となります。  禁止	

## 基本的なご使用方法



本体が温まっている場合は、完全に冷ましてからご使用ください。

- 1.電源プラグをコンセントに差し込むと、ピーッと音が鳴り、待機状態になります。
- 2.ふたを開け、フォームブレンダーまたはフラットブレンダーをポットに装着してください。
- 3.ポットに牛乳を注ぎます。

※最大容量は250mlです。容量を超えると加熱中に牛乳があふれる恐れがあります。

- 4.ふたを閉めてポットを本体に置いてください。

フォーム  
ブレンダー または フラット  
ブレンダー



### ブレンダーについて

泡立たせたい場合は、  
フォームブレンダーをご使用ください。



フォーム  
ブレンダー

## 基本的なご使用方法

5.電源スイッチ／モード調節スイッチを1回タッチでHotモード(LEDランプ:赤色)、2回タッチでHot chocolateモード(LEDランプ:白色)、3回タッチでColdモード(LEDランプ:青色)と3種類のモードに設定できます。  
LEDランプが点灯し、3回点滅すると作動します。

※電源スイッチ／モード調節スイッチはタッチスイッチになっています。

※作動中のモード変更はできません。

※空焚きなどエラーが発生すると、ピーピーピーと鳴ります。

電源スイッチ／モード調節スイッチ



### モードについて

#### ・Hotモード

60°C前後のミルクフォームが作れます。

#### ・Hot chocolateモード

70°C前後のホットチョコレートが作れます。

#### ・Coldモード

冷たいミルクフォームが作れます。

※詳細レシピは付属のレシピブックをご覧ください。

6.本体は適度な温度に達するとピーッと音が鳴り、LEDランプが消灯し自動で停止します。途中で運転を停止する場合は電源スイッチ／モード調節スイッチを再度タッチしてください。ピーッと音が鳴り、停止します。

7.使用が終わりましたら、電源プラグをコンセントから取り外し、本体・ポットが冷めるのを待ってからお手入れを行なってください。

## お手入れ方法

電源プラグが抜いてあり、本体・ポットが十分に冷めていることを確認してください。

- ・本体…ポットをはずし、よく絞ったふきんで拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- ・ポット・ふた・ブレンダー…台所用中性洗剤で洗ってください。洗浄後は必ず乾いたタオル等で拭き、水滴を残さないようにしてください。



- お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
やけど・ケガの原因となります。
- 本体の温度が十分に下がってからお手入れを行なってください。  
やけど・ケガの原因となります。
- クレンザー・ベンジン・シンナー・金たわしなどを使用しないでください。  
傷・変形・故障の原因となります。

## 保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干してよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

お子様の手の届くところには保管しないでください。

## 故障かな?

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	・電源プラグがコンセントに差し込まれていますか? ・ポートが本体に正しくセットされていますか?	・電源プラグをしっかりと差し込んでください。 ・ガタつかないように真上から正しくセットしてください。

上記のことをお調べになって、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社にご連絡ください。

## アフター販売

	品番	品名	価格(税別)
①	C S - H 2 4 4	フォームブレンダー	300 円
②	C S - H 2 4 5	フラットブレンダー	300 円

弊社カスタマーサポートセンター(11ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。

送料900円(税別・手数料込)※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。

詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。上記の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。



①CS-H244  
フォームブレンダー



②CS-H245  
フラットブレンダー

# アフターサービス

## ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

## ●修理をご依頼されるとき

### [保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

### [保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

## ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後の3年です。

# カスタマーサポートセンター

## WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ [www.b-grow.com/support/](http://www.b-grow.com/support/)

▶ 阪和 カスタマーサポート 

## 消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



暮らし育てるアイデア

D.I.G-mania.

ディグマニア

▶ [www.dig-mania.jp](http://www.dig-mania.jp)

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日

■お買い上げ店名

■お問い合わせ内容

## MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ [ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

## TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

### お問い合わせの前に…

10ページの「故障かな?」にあてはまりませんか?  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ [0570-080856](tel:0570-080856)

受付時間 10:00～17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。  
予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないように  
おかげください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

**発売元 株式会社 阪和**

[www.b-grow.com](http://www.b-grow.com)

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[カスタマーサポートセンター](#)

TEL : 0570-080856

(10:00～17:00/土日祝・弊社休業日を除く)

# 仕様

品番	PR-SK015
品名	ホームカフェメーカー Moco mini 楽しく使えるレシピブック付
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力(約)	410W
寸法(約)	180×125×190mm
重量(約)	806g
容量(約)	250ml
材質	本体:ABS、ポット:アルミ・PC、ブレンダー:PP、ラテアートプレート:PP
電源コード(約)	1.3m
温度(約)	55℃～77℃
連続使用可能時間(約)	7分
セット内容	本体、ポット、フォームブレンダー×1、フラットブレンダー×1、ラテアートプレート×8、レシピブック、説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



レシピ公開中！



[www.b-grow.com/prismate\\_recipe/](http://www.b-grow.com/prismate_recipe/)



**PRISMATE**

<https://www.b-grow.com/brand/prismate/>



*Follow Me!*



公式インスタグラム  
@lifeonproducts

Copyright © 2019 HANWA LTD. All rights reserved. Designed in Japan.