


暮らし、イロドル



Life on Products



PRISMATE
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PR-SK023 取扱説明書

サラダチキンメーカー
楽しく使えるレシピブック付

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

はじめに	もくじ・特長	1ページ
	各部名称	2ページ
	取扱上のご注意	3ページ
	使用上のご注意	3ページ
	安全上のご注意	4～6ページ
	ご使用前の準備	7ページ
使い方	ご使用方法	8～9ページ
お手入れ	お手入れ方法	10ページ
	保管方法	11ページ
	よくある症状	11ページ
困ったときは	アフター販売	11ページ
	アフターサービス	12ページ
	カスタマーサポートセンター	12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

特長

●うれしいレシピブック

サラダチキンを使ったアレンジレシピはもちろん、サラダチキンを作った出汁を使用したさまざまなレシピが全50種掲載されたレシピブック付。

●3種のモードで簡単操作

ボタン1つで簡単調理、火加減の調節や時間の管理も一切不要。

放っておくだけでヘルシーなサラダチキンやサラダフィッシュが簡単に作れます。

●コンパクトボディ


コンパクトなサイズではありますが、鶏胸肉300gがびったり入るサイズなので一般的なサラダチキンの約2-3食分のサラダチキンを作ることができます。

●お手入れしやすい鍋


フッ素樹脂塗膜加工された鍋は具材がこびり付きにくく、鍋だけで取外しができるのでお手入れらくらく。

各部名称


ふた



鍋



本体



取扱い上のご注意



- ふちまで水等を満たした状態で使用しないでください。
こぼれた際本体内部に内容物が入り、故障、火災の原因となります。
- 鍋の中に料理を保存しないでください。
鍋のフッ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。
- スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
鍋のフッ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。
- こげつき等を落とす際は金属製の硬いものを使わないでください。
鍋のフッ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。
- 酸性又はアルカリ性のものは使用を避けてください。
腐食や変質の原因となります。
- 天ぷら等、高温の油を使用する調理には使用しないでください。
油料理には対応しておりません。やけど、故障の原因となります。
- 急激な衝撃を与えたり、空だきをした場合に水等をかけて急冷しないでください。
故障、製品のゆがみ、やけど、ケガ、思わぬ事故の原因となります。
- ストーブの上で使用しないでください。
鍋のフッ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。ケガ、やけどの原因となります。
- 鍋を直火にかけたり、鍋のみで調理に使ったりなどしないでください。
鍋がゆがんだり、鍋のフッ素樹脂塗膜加工が傷んだりして故障や、ケガ・やけどの原因となります。

使用上のご注意

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形、変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損、故障の原因となります。
- 鋭利な物で鍋を傷付けないでください。
鍋のフッ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。
- 鍋に何も入れない状態で空だきしないでください。
鍋のフッ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。
変形・変色・破損の原因となります。
また、水分のみが残った状態で温度が上がると、水分中の成分が鍋に付着し、変色の原因となります。

ご使用の前に「安全上のご注意」「取扱い上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ ここに示した項目は、本品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々へ危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。





※ お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 警告	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造、修理を行なわないでください。  発火したり、異常動作してケガをすることがあります。 分解禁止	幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  ケガの原因となります。 禁止
本体を水に浸ける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災、感電、ショートの原因になります。 禁止	定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまりると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 強制
ペットなどの動物を近づけないでください。  電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電、感電や故障、火災の原因になります。 禁止	電源コードを傷付けないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災、感電の原因になります。 禁止

⚠ 警告

<p>電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> 電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電、ショート、発火の原因になります。</p> <p>強制</p>	<p>異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。</p> <p> そのまま運転を続けると火災、感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。</p> <p>強制</p>
<p>お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行なってください。</p> <p> 感電してケガをすることがあります。</p> <p>強制</p>	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</p> <p> 感電してケガをすることがあります。</p> <p>禁止</p>
<p>使用中は本体から離れないでください。</p> <p> ケガ、火災の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>用途以外の使い方をしないでください。</p> <p> ケガ、故障、火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>鍋を直接火にかけないでください。</p> <p> 故障、ケガ、火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。</p> <p> 火災、感電の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>小さなお子様・お身体の不自由な方だけで使用しないでください。</p> <p> 故障、ケガ、感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>電子レンジでの使用はしないでください。</p> <p> 変形、故障、異臭、ケガの原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。</p> <p> 火災、ケガの原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。</p> <p> ケガ、変形、火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>お玉などのキッチン用品を運転中の鍋に入れてばなしにしないでください。</p> <p> 火災、故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>何も入れていない状態で空だきしないでください。</p> <p> 変形・変色・破損の原因となります。</p> <p>禁止</p>

⚠ 注意

<p>鍋の取り外しは、鍋が完全に冷めてから行なってください。</p> <p> ケガ、やけどの原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。</p> <p> ケガ、やけど、転倒の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>金属たわしや研磨剤などは使用しないでください。</p> <p> 鍋のフッ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>熱に弱い敷物や家具の上では使用しないでください。</p> <p> 変色、変形やケガの原因となります。 (例)じゅうたん、畳、ふとん、ビニール製の敷物、プラスチック製の家具など</p> <p>禁止</p>
<p>内容物を入れたままにしたり、浸け置き洗いをしたりしないでください。</p> <p> 鍋のフッ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>使用する際は必ず本体加熱部に鍋を乗せた状態で使用してください。</p> <p> 故障やケガの原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>食器洗浄機、食器乾燥機で洗浄しないでください。</p> <p> 故障、変形の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>使用中や使用後しばらくは高温になっているので鍋、本体加熱部に直接触れないでください。</p> <p> ケガ、やけどの原因となります。小さいお子さまは特に気を付けてください。</p> <p>禁止</p>
<p>不安定な場所では使用しないでください。</p> <p> 転倒したり中身がこぼれたりして、故障、破損、ケガの原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>火気の近くで使用しないでください。</p> <p> 変形、故障、ケガの原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。</p> <p> 破裂したり赤熱して、やけど・ケガの原因となります。</p> <p>禁止</p>	

製品に異常が発生した場合、すぐに使用を中止してください。

- ・電源コードやプラグが膨れるなど変形、変色している場合
- ・電源コードの一部、電源プラグがいつもより熱くなった場合
- ・電源コードを動かすと動作、停止する場合
- ・本体がいつもより以上に熱くなったり焦げ臭いにおいがする場合

電源プラグをコンセントから抜いて弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ご使用前の準備

鍋とふたを洗浄します。


食器用の中性洗剤で鍋とふたを洗ってください。

食器洗い機には入れないでください。

洗浄後は必ず乾いたタオル等で拭き、水滴を残さないようにしてください。


水洗いしないでください

本体




食器用の中性洗剤で
洗ってください

ふた



パッキン

鍋



注意

漂白剤、ベンジン、シンナーは使用しないでください。
磨き粉、クレンザー、金属製のたわしは使用しないでください。
鍋はフッ素樹脂塗膜加工されていますが、
汚れや水分が残っているとサビやカビの原因になりますので
十分に水気をとり、乾かしてください。

ご使用方法

基本的な操作方法

作りたいサラダチキンのモードに合わせて下記の通り操作してください。

ご使用中、本体よりピーっと音が鳴り続けますが、ヒーターの加熱・放熱時の音となりますので、異常ではございません。

やわらかモード

よりやわらかなサラダチキンを作りたいときに。

1度押すとスイッチがピッと音が鳴り、赤色に光ります。

鍋が加熱され、約65℃(±5℃)を保ちます。

約2時間後、ピーと音が鳴りスイッチが消灯して本体が停止します。

稼働中に再度押すと、やわらかモードを解除し、本体が停止します。

操作スイッチ



スピードモード

短時間でサッと
サラダチキンを作りたいときに。

1度押すとピッと音が鳴り、スイッチが赤色に光ります。

鍋が加熱され、約170℃を保ちます。

約20分後、ピーと音が鳴りスイッチが消灯して本体が停止します。

稼働中に再度押すと、ピッと音が鳴り

スピードモードが解除され、本体が停止します。

連続モード

サラダチキンの出汁の活用に。

※詳しい活用方法はレシピブックをご覧ください。

1度押すとピッと音が鳴り、スイッチが赤色に光ります。

鍋が加熱され、約160℃を保ちます。

約5時間後、ピーと音が鳴りスイッチが消灯して本体が停止します。

稼働中に再度押すと、ピッと音が鳴り

連続モードが解除され、本体が停止します。



注意

本品の鍋は保存容器としてはご使用いただけません。

料理が余った場合や、ゆで汁を保存する際は、必ず別の容器に移すか、使い切ってください。

別の容器に移す際は鍋が十分に冷めてから行なってください。



注意


本品だけでは調理することができない食材があり、事前調理が必要な場合がございます。

ご使用方法



注意

使用中・使用後しばらくはヒーターや、鍋・ふたの取っ手以外に触れないでください。




使用中・使用直後はヒーター・鍋・ふたが高温になります。

ヒーターにキッチン用品などが触れると、加熱し、燃えたり溶けたりするおそれがあるため、大変危険です。やけど、火災の原因となります。



注意

加熱直後や加熱中は高温の蒸気が発生します。顔を近づけたり、取っ手以外に触れたりしないでください。



蒸気穴から噴き出す蒸気にご注意ください。

ふたを開ける際は顔や手に蒸気が当たらないようにしてください。やけどの原因となります。




ふたを開ける際は高温の蒸気や水滴にご注意ください。

ふたを開ける際は顔や手に蒸気が当たらないようゆっくり持ち上げてください。やけどの原因となります。



注意

必ず鍋の満水線以下の容量でご使用ください。



高温のゆで汁の吹きこぼれにご注意ください。

満水線を越えてご使用されますと、高温のゆで汁が吹きこぼれるおそれがあるため、大変危険です。やけどの原因となります。

お手入れ方法

※電源プラグを抜くときは電源スイッチがOFFになっていることを確認してから行なってください。


※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。

※本体・鍋・ふた・ヒーター部分の温度が十分に下がってからお手入れを行なってください。

鍋・付属品のお手入れ

本体・鍋・ふた・ヒーター部分の温度が十分に下がってから、鍋・ふたを食器用の中性洗剤で洗浄してください。内容物がまだ残っている場合は、別の容器に移して冷蔵庫で保存してください。


鍋に付いているパッキンは温度が上がると外しやすくなりますが、温度が下がると元に戻ります。



注意

- 磨き粉、タワシなどは使用しないでください。
表面を傷つけたり、表面加工が剥がれるおそれがあります。
※鍋のフッ素加工が剥がれた場合、食品がこびりつきやすくなりますが調理上問題ははありません。
サラダ油を軽く塗ってご使用ください。
- 使用後、すぐに水やお湯に浸けたり、かけたりしないでください。
急激な温度変化は部品が変形する原因となります。
- 使用直後・使用中に本体・ヒーター・鍋・ふた・に触らないでください。
非常に熱くなり危険です。
- 長時間濡れた状態で放置しないでください。
サビが発生するおそれがあります。

本体のお手入れ



乾いたふきんできれいにふき掃除してください。
汚れがひどいときは洗剤をやわらかい布などにしみこませ、かたく絞って拭いた後に乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。



本体の丸洗いは絶対にしないでください。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。
お子さまの手の届くところには保管しないでください。

よくある症状

次の点検を行なってください。

修理、サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
うまく加熱 されない	冷凍された食品や冷たい食材を使用していますか？	食材が冷たいと調理に時間がかかる場合があります。
ビーという 小さな音がする	ご使用中、本体よりビーっと音が鳴り続けますが、ヒーターの加熱・放熱時の音となりますので、異常ではございません。	
吹きこぼれる	満水線を越えていませんか？	9ページをご確認いただき、満水線以下でご使用ください。

アフター販売

	品番	品名	価格（税込）
①	CS-H614-LB	鍋（ライトベージュ）	2,530 円
②	CS-H614-NV	鍋（ネイビー）	2,530 円
③	CS-H614-RD	鍋（レッド）	2,530 円
④	CS-H753-LB	ふた パッキン付（ライトベージュ）	1,980 円
⑤	CS-H753-NV	ふた パッキン付（ネイビー）	1,980 円
⑥	CS-H753-RD	ふた パッキン付（レッド）	1,980 円

弊社オフィシャルストア（12ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。
お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼される時

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後5年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※ご返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「よくある症状」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- | | | |
|------|------------|----------|
| ■ 品番 | ■ お買い上げ店名 | ■ お買い上げ日 |
| ■ 色 | ■ お問い合わせ内容 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	PR-SK023
寸法(約)	235×127×155mm
重量	952g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(約)	450W
電源コード(約)	1.5m
鍋寸法(約)	150×90×55mm
容量(約)	700ml
温度(約)	やわらかモード時:65℃(±5℃)、スピードモード時:170℃、連続モード時:160℃
耐熱温度(約)	鍋: 600℃(フッ素樹脂加工 260℃)、本体: 110℃
連続使用可能時間(約)	5 時間
材質	本体: PP・PF・亜鉛メッキ・銅、ふた: PP・シリコン、 鍋: アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)・PF
セット内容	本体、鍋、ふた、レシピブック、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

鍋の品質表示

表面加工	内面: フッ素樹脂塗膜加工 外面: フッ素樹脂塗膜加工
材料の種類	鍋本体: アルミニウム・PF
寸法	底の厚さ: 1.5mm 鍋: 150×90×55mm (本体含まず)
満水容量	700ml



レシピ公開中!

Chef de  PRISMATE
lifeonproducts.co.jp/prismate_recipe/



@lifeonproducts



Life on Products

