


PRISMATE
■■■■■■■■■■

PR-SK027

取扱説明書

ホットカクテルメーカー

楽しく使えるレシピブック付



この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」を
よくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ・特長 各部名称 取扱い上のご注意 使用上のご注意とお願い 安全上のご注意	1ページ 2ページ 3ページ 3ページ 4～6ページ
使い方・お手入れ	基本的なご使用方法 お手入れ方法 保管のしかた	7ページ 7ページ 7ページ
困ったときは	故障かな? アフター販売 アフターサービス カスタマーサポートセンター MEMO 仕様 保証書	8ページ 8ページ 9ページ 9ページ 10～12ページ 13ページ 裏表紙

特長

●簡単温度管理で気軽にホットカクテル

簡単な温度調節で、色々なホットカクテルを気軽に作っていただけます。
熱くなりすぎることが無いのでアルコールが飛ばないのもおいしさを保つポイントです。

●ノンアルコールホットドリンクも

ホットチョコレートなど温かい飲みものも簡単に作れます。
また、長時間の保温器としても使えるので、紅茶なども温かいままでゆっくり味わっていただけます。

●パーティーでも大活躍なチョコフォンデュ


チョコレートフォンデュも作れる優れもの。1人でも、パーティーのチョイ足し1品にもぴったり。
友達や家族みんなで楽しめる1台です。

●うれしいレシピブック


ホットカクテルだけでなくホットチョコレート等のノンアルコールドリンクも作れるレシピブック付。
合計20レシピが載っているので気軽に色々なホットドリンクに挑戦できます。

各部名称


本体



付属品



フォーク(4本)



レシピブック

取扱い上のご注意

- 使用後はよく洗って乾燥させてください。
カビ・サビ・故障の原因となります。
※本体は水で洗えません。
- 酸性又はアルカリ性の洗剤の使用は避けてください。
腐食や変質の原因となります。
- 急激な衝撃を与えたり、**運転停止直後に水等をかけて急冷しないでください。**

破損、故障、製品のゆがみ、やけど、ケガ、思わぬ事故の原因となります。





使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。
- ポットは割れ物です。取り扱いには十分にご注意ください。
- ポットの中に料理を保存しないでください。
汚れや曇り、食材の腐敗の原因となります。
- ポットは本製品専用です。直火にかけたり、他の調理器具での使用は絶対におやめください。また、本製品は専用のポット以外の物は使用できません。
取扱説明書に従って正しくご使用ください。
- 商品に割れやヒビが生じたりしたときは、使用を中止してください。
ケガ・破損の原因となります。

安全上のご注意 必ずお守りください










本製品は家庭用です。業務用や調理目的以外には、ご使用にならないでください。

本製品を安全に使用していただくため、使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みになり、十分理解していただいたうえで、使用を開始してください。


 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例	<div>  このような表示は「禁止」を示します。 </div> <div>  このような表示は「強制」を示します。 </div>

 警 告	
電源コードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 <small>禁止</small>	定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 <small>強制</small>
電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。 <small>強制</small>	電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。  火災・感電の原因となります。 <small>強制</small>
電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。  ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。 <small>強制</small>	電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。  電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。 <small>禁止</small>
電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って抜いてください。  感電やショートの原因となります。 <small>強制</small>	外出するとき、使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  ケガややけど、絶縁不良による感電・漏電火災の原因となります。 <small>プラグを抜く</small>
お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。  感電してケガをすることがあります。 <small>強制</small>	水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。 <small>プラグを抜く</small>
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  発火したり、異常動作してケガをすることがあります。電源コードの交換はカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。 <small>改造禁止</small>	幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  感電・やけど・火災の原因となります。 <small>禁止</small>

! 警 告

<p>変形・破損している電源プラグや電源コードは使用しないでください。</p> <p> 火災・感電の原因となります。</p>	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</p> <p> 感電・ケガ・やけどの原因となります。</p>
<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> 電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。</p>	<p>落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。</p> <p> ケガ・変形・火災の原因となります。</p>
<p>本体（ポット以外）を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。</p> <p> 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。</p>	<p>加熱中はポットの取っ手以外に触れないでください。</p> <p> やけど・ケガの原因となります。</p>
<p>加熱中は注ぎ口を覗き込んだり、人に向けたり、顔や手を近づけたりしないでください。</p> <p> やけど・ケガの原因となります。</p>	<p>火気の近くや、本体（ポット以外）に水がかかるところで使用しないでください。</p> <p> 火災・漏電・変形・故障の原因となります。</p>
<p>小さなお子様・お身体の不自由な方だけで使用しないでください。</p> <p> 故障・やけど・ケガ・感電の原因となります。</p>	

ヒーター



使用中・使用後しばらくは
ヒーター・ポットの取っ手以外に
触れないでください。

※やけどの原因となります。



注意

不安定な場所に設置しないでください。



禁止

転倒するとケガ・故障・水漏れの原因となります。

沸騰した時は電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。



強制

サーモスタットが故障している可能性があります。

家庭用以外で使用しないでください。



禁止

故障の原因となります。

ポットの注ぎ口以外の方向に傾けないでください。



禁止

やけど・ケガの原因となります。

加熱中に注ぎ口をふさがないでください。



禁止

故障・やけど・ケガの原因となります。

空焚きをしたり、少ない内容量で稼働させたりしないでください。




禁止

故障・やけど・ケガの原因となります。

基本的なご使用方法

本体が温まっている場合は、完全に冷ましてからご使用ください。

1. 電源プラグをコンセントに差し込み、背面の電源スイッチを ON にしてください。
2. 酒類等を注いだポットを本体に乗せてください。
3. 温度調節レバーを調整し、お好みの温度に温めてください。
※最大容量は 500ml です。容量を超えると加熱中に液体があふれるおそれがあります。
4. 温めた後も保温が可能です。
ご使用が終わりましたら、背面の電源を切ってください。
※ヒーター部分は冷めるまで絶対に触らないでください。



温まるまでの目安(500mlの常温(約24℃)の液体の場合)

5分後に約40℃、10分後に約55℃、30分後に約70℃
となります。※素材により温まるまでの時間は変動します。

お手入れ方法

電源プラグが抜いてあり、本体・ポットが十分に冷めていることを確認してください。

- ・本 体 … ポットをおろし、よく絞ったふきんで拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- ・ポット… 台所用中性洗剤で洗ってください。洗浄後は必ず乾いたタオル等で拭き、水滴を残さないようにしてください。



- お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。
やけど・ケガの原因となります。
- 本体の温度が十分に下がってからお手入れを行なってください。
やけど・ケガの原因となります。
- クレンザー・ベンジン・シンナー・金たわしなどを使用しないでください。
傷・変形・故障の原因となります。

保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

お子様の手の届くところには保管しないでください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	・電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？ ・背面の電源スイッチはONになっていますか？	・電源プラグをしっかりと差し込んでください。 ・背面の電源スイッチをONにしてください。

上記のことを調べになって、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社にご連絡ください。

アフター販売

	品番	品名	価格(税別)
①	C S - I 3 5 3	ポット	2,300 円
②	C S - A 0 8 9	フォンデュ用フォーク(4本)	800 円

弊社カスタマーサポートセンター(10ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。

送料は弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

本書の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。

詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。



①CS-I353

ポット



②CS-A089

フォンデュ用フォーク(4本)

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上で相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ www.b-grow.com/support/

▶ 阪和 カスタマーサポート

WEBでのお問い合わせ

受付時間外のお問い合わせはWEBにて受け付けております。



▶ https://www.b-grow.com/contact/?form_mode=1

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



暮らし育てるアイデア

D.I.G-mania.

ディグマニア

▶ www.dig-mania.jp

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…

8ページの「故障かな？」にあてはまりませんか?
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日

■お買い上げ店名

■お問い合わせ内容

発売元 株式会社 阪和
www.b-grow.com

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

TEL: 0570-080856

(10:00～17:00/土日祝弊社休業日を除く)

MEMO

MEMO

仕様

品番	PR-SK027
品名	ホットカクテルメーカー 楽しく使えるレシピブック付
寸法(約)	180×170×210mm
重量	778g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(約)	350W
電源コード(約)	1.5m
容量(約)	500ml
温度(約)	35℃-70℃(±5℃)
耐熱温度(約)	ガラスポット:200℃、本体:230℃
保温装置	あり
材質	本体:ABS・PPO・PC、ガラスポット:ガラス、フォーク:ステンレス・ABS
セット内容	本体、ガラスポット、フォーク×4、レシピブック、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



レシピ公開中!

Chef de  PRISMATE
www.b-grow.com/prismate_recipe/



PRISMATE
<https://www.b-grow.com/brand/prismate/>



Follow Us!
 公式インスタグラム
@lifeonproducts

HANWA LTD. All rights reserved. Designed in Japan.

保証修理規定

- 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料修理を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 無料保証をご依頼になる場合は、持込み修理となります。窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。
 - 家庭用以外（業務用）でのご使用の場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雪、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 付属品の破損は保証対象外となっております。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内に限り有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
- 修理後の同一箇所の修理は、修理日より1年間の保証となります。
- 商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。

修理メモ

保証書

持込修理

品名	ホットカクテルメーカー 楽しく使えるレシピブック付
品番	PR-SK027
* お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間
*販売店	住所 〒 店名 電話 () -
*お客様	ご住所 □□□-□□□□ お電話 () - お名前 様

※印欄に記入のない場合、無効となる場合がございます。必ず記入をご確認ください。
もし、本書に記入がない場合は、お買い上げ店及び日付がわかるものを添付してください。

発売元

株式会社 阪和 HANWA Ltd.

保証書キリトリ線